Sumitomo Drive Technologies *Always on the Move*

PARAMAX 9

Réducteurs et motoréducteurs

Manuel d'utilisation

Nr. **991083** 12/04

Copyright 2004 Tous droits réservés

Tout ou même une partie du présent Manuel ne pourra être en aucun cas reproduit sans l'autorisation expresse de Sumitomo Drive Technologies.

L'exactitude des données contenues dans le présent Manuel de montage et d'utilisation a été contrôlée avec le plus grand soin. Nous déclinons toutefois toute responsabilité pour toute erreur ou omission pouvant subsister.

Sous réserve de modifications techniques.

Table des matières :

Rem	arques générales	2
Cons	signes de sécurité	2
Cons	signes de transport et contrôle à la réception	2
3.1	Plaques signalétiques	4
3.2	Nomenclature	
	tage	
4.1 4.2	Equipement requis	
4.3	Contrôles avant les travaux d'installation	
4.4	Travaux préparatoires	
Lieu	d'utilisation	
	Raccordement à d'autres machines	
6.1	Montage d'un mécanisme d'accouplement	
6.2	Arbre creux	
6.2.1	Montage avec frette de serrage	
6.2.2	Raccordement par clavette	12
6.2.3	Bras de couple	
6.2.4	Cotes de l'arbre creux	
Insta	allation électrique	15
7.1	Mises en garde	
7.2	Résistance d'isolation	
7.3	Protection	
7.4	Raccordement du moteur	
	e en service	
Cont	trôle et entretien quotidiens	
9.1	Contrôle quotidien	
9.2	Consignes de lubrification	
9.3	Remplissage initial, appoint et vidange de lubrifiant	21
9.4	Entretien des roulements du moteur	
Dém	nontage et remontage	
10.1	Démontage et remontage du motoréducteur/réducteur	26
Rech	nerche d'anomalies	27
Dess	sins en coupe	28
12.1	Dessins en coupe du motoréducteur PARAMAX	28
12.3	Dessins en coupe du réducteur PARAMAX	
12.3	Dessins en coupe du moteur	
Cote	es des bagues d'étanchéité d'arbre	31
Roul	lements	33
Tubu	ulure de remplissage d'huile et vis de vidange	37
Cond	ditions de garantie	38

Edition: 10/03

PX9__D_10_03 N° 991047

1. Remarques générales

Observer impérativement les mises en garde suivantes figurant dans ce document!



Risque de choc électrique

Une manipulation inappropriée de la machine peut provoquer des dommages corporels, des blessures graves et/ou mortelles.



Danger

Une manipulation inappropriée de la machine peut provoquer des dommages corporels, des blessures graves et/ou mortelles



Situation dangereuse

Peut provoquer des blessures légères.



Situation nuisible

Peut endommager l'entraînement ou l'environnement.



Informations utiles



Evacuation

Veiller à respecter les dispositions en vigueur.



Les informations concernent le motoréducteur PARAMAX.



Les informations concernent le réducteur PARAMAX.

2. Consignes de sécurité



Avant d'intervenir sur la machine (montage, utilisation, entretien, contrôle, etc.), lire attentivement le présent Manuel d'utilisation, de manière à se familiariser avec la manipulation correcte du PARAMAX, les consignes de sécurité à appliquer et les avertissements à respecter. Conserver ce Manuel à portée de la machine afin de pouvoir le consulter à tout moment en cas de besoin.



Le transport, le montage, l'utilisation, l'entretien et les contrôles doivent être exclusivement effectués par des techniciens qualifiés pour éviter tout risque de dommage corporel ou de détérioration de la machine.

Tenir les mains et tout corps étranger hors d'atteinte des parties internes mobiles de l'appareil pour éviter tout risque de dommage corporel ou de détérioration de la machine.

Utiliser l'installation exclusivement dans le but pour lequel elle a été conçue pour éviter tout risque de dommage corporel ou de détérioration de la machine.



Utiliser l'installation exclusivement dans le but pour lequel elle a été conçue pour éviter tout risque de dommage corporel ou de détérioration de la machine.



Si l'appareil est utilisé pour le transport de personnes, un deuxième système de sécurité doit être installé pour minimiser les risques d'accidents pouvant entraîner des blessures graves, voire mortelles, ou une détérioration du système.



Si l'appareil est utilisé dans un ascenseur, un système de sécurité supplémentaire doit être monté côté ascenseur pour éviter une chute. Le non-respect de cette consigne peut provoquer des blessures graves, voire mortelles, ou une détérioration de l'ascenseur.



Les installations endommagées doivent être immédiatement mises à l'arrêt et ne pourront être remises en service qu'une fois correctement réparées.

Toute modification de l'installation invalidera la garantie ainsi que toute réclamation y afférente. Ne jamais enlever la plaque signalétique de l'appareil.

3. Consignes de transport et contrôle à la réception



Ne jamais se tenir sous un appareil suspendu à une grue ou un engin similaire pour éviter tout risque de blessures graves, voire mortelles.

Déballer l'appareil en veillant à ce que le côté correct soit positionné vers le haut pour éviter tout risque de blessure.

Veiller à ne pas laisser tomber le motoréducteur/réducteur. Utiliser systématiquement les vis à anneau ou les trous pour suspendre l'appareil. Après le montage du motoréducteur ou réducteur PARAMAX dans l'installation, ne jamais soulever la machine par le crochet ou trou de suspension, car cela risquerait de provoquer des blessures ou la détérioration de l'équipement ou du dispositif de levage.

Avant de procéder au levage, contrôler le poids du motoréducteur ou réducteur PARAMAX à l'aide de la plaque signalétique, des données figurant sur/dans l'emballage, du dessin fourni, du catalogue, etc. Ne pas soulever un appareil dont le poids dépasse la sollicitation maximale de la grue ou de l'engin de levage utilisé, car cela risquerait de provoquer des blessures ou la détérioration de l'équipement ou du dispositif de levage.

Dès réception de l'appareil, contrôler la présence éventuelle de dommages en cours de transport. Le cas échéant, en informer immédiatement l'entreprise de transport. Si l'on pense qu'un dommage en cours de transport risque d'altérer le bon fonctionnement de l'appareil, ne pas procéder à la mise en service.



Vérifier que l'appareil reçu correspond bien à l'appareil commandé. En effet, le montage d'un appareil différent pourrait générer des blessures ou une détérioration du système.

Ne pas enlever la plaque signalétique.



A la réception du réducteur PARAMAX, vérifier :

- 1. que les mentions de la plaque signalétique sont bien conformes à la commande.
- 2. qu'aucune pièce n'a été endommagée lors du transport.
- 3. que tous les boulons et écrous sont bien vissés.

Dans le moindre doute quant au fait que l'appareil livré correspond à la commande, contacter l'agent, distributeur ou bureau de ventes le plus proche.

Pour toute demande d'information en usine, toujours fournir le modèle, le rapport et le numéro de série.

3.1 Plaque signalétique PARAMAX

Fig. 1 Plaque signalétique du motoréducteur ou réducteur PARAMAX





Fig. 2 Plaque signalétique du moteur

Type de réducteur (détails ci-dessous)

Volt & Hz

- Puissance moteur
- Caractéristiques moteur
- Caractétristiques frein (en option)

N° de série.



Type de moteur (voir page 6)

Type de frein (en option) (voir Manuel d'entretien de frein)


- · Taille châssis moteur
- Caractétristiques frein (en option)

(i

3.2 Nomenclature

Les symboles sont décrits ci-après. A la réception, vérifier que l'appareil reçu correspond bien à celui commandé.





Tab. 5

Tab. 1

Méthode de Montage	
-	Horizontal
V	Vertical
W Debout	

Tab. 2

Type de carter		
Α	Carter monobloc	
D	Carter en 2 parties	

Tab. 3

Assemblage		
Р	à arbres parallèles	
R	à arbres perpendiculaires	

Table 4

Nombre d'engrenages		
1	à simple réduction	
2	à double réduction	
3	à triple réduction	
4	à quadruple réduction	

Type auxiliaire		
Υ	Arbre en pouces	
Α	Carter acier	
В	Carter acier + arbre en pouces	
F	Carter fonte modulaire	
G	Carter fonte modulaire + arbre en pouces	
W Montage mural		



Tab. 6

Position de l'arbre haute vitesse * vitesse lente		
R	Côté droit vu de l'arbre haute vitesse	
L	Côté gauche vu de l'arbre haute vitesse	
В	Deux côtés	
D Deux côtés (dispositif marche AR		

^{*} Projection arbre haute vitesse ou arbre perpendiculaire dépend de la position de l'engrenage conique.

Tab. 8

	Arbre vitesse lente	
	-	Arbre plein
K Arbre d'entrée creux type clavette		Arbre d'entrée creux type clavette
	T Arbre d'entrée creux type frette	

Tab. 7

Arbre haute vitesse		
-	Arbre plein	
M	avec moteur	
Y	arbre d'entrée creux avec flasque (arbre perpendiculaire uniquement)	
J	avec adaptateur moteur (arbre parallèle uniquement)	

Tab. 9

Type auxiliaire		
F	1 ventilateur radial (montage côté sortie)	
G	1 ventilateur radial (montage côté opposé de l'arbre de sortie)	
P	2 ventilateurs radiaux	
С	Bobine de refroidissement	
Е	1 ventilateur axial	
CE	avec dispositif de chauffage	
EF	Bobine de refroidissement + ventilateur (côté arbre de sortie)	

4. Montage du réducteur/motoréducteur Paramax

- 4.1 Equipement requis
 - Jeu de clés plates
- **(i)**
- Clé dynamométrique pour les vis de fixation du carter et de la bride, moteur, accouplement, etc
- Extracteur
- Eléments d'équilibrage
- Protection anticorrosion (par exemple pâte MoS₂)



Avant la mise en service, retirer la protection anticorrosion utilisée pour le transport et le stockage (de marque Valvoline Tectyl 846/K19) aux extrémités des arbres ou arbres creux, ainsi qu'aux pions de centrage. La protection anticorrosion peut être éliminée à l'aide d'un détergent alcalin, jamais par moyen mécanique (abrasif, etc.). Eviter tout contact entre le détergent alcalin et les joints.



En cas de manipulation de lubrifiants et d'agents anticorrosion, observer les dispositions en matière de protection pour l'homme et l'environnement, conformément aux fiches de données de sécurité DIN 52 900.

4.2 Implantation



L'entraînement doit être implanté de manière à pouvoir procéder sans problème aux travaux de contrôle, entretien et autres, ainsi qu'aux lubrifications éventuelles.

Ne serrer les boulons d'ancrage à fond qu'après avoir établi correctement un support de niveau, résistant au gauchissement et amortissant les vibrations pour toute la surface de montage et après avoir orienté l'entraînement. Après 4 semaines environ, vérifier que toutes les vis de fixation sont serrées au couple préconisé. Si l'entraînement est sollicité jusqu'au couple de sortie maximum ou la charge radialemaximale, il faudra prévoir des connexions de forme particulière (par exemple des goupilles cylindriques DIN 6325), en plus de la fixation de pied par des vis de classe de résistance 8.8.



En cas de danger de corrosion électrochimique entre le réducteur et la machine de travail (liaison de divers métaux, comme par exemple fonte/inox), utiliser des inserts en plastique (2-3 cm d'épaisseur). Munir également les vis de rondelles de calage. Mettre le carter à la terre - Utiliser des vis de mise à la terre pour le moteur.



Si l'entraînement est entièrement vernis ou partiellement repeint, veiller à décoller soigneusement la vanne d'aération et la bague d'étanchéité d'arbre. Une fois les travaux de peinture terminés, retirer les bandes autocollantes.



Ne jamais utiliser d'appareil standard dans une atmosphère explosive (susceptible de renfermer du gaz ou des vapeurs explosives).

Dans ces conditions, un moteur antidéflagrant doit être utilisé afin d'éviter tous chocs électriques, blessures, explosions ou dégradations de l'équipement.

Le variateur proprement dit n'étant pas antidéflagrant, monter également les moteurs antidéflagrants entraînés par variateur dans un endroit ne renfermant pas de mélanges de gaz explosifs ou de concentrations de poussière, afin d'éviter tous chocs électriques, blessures, explosions ou dégradations de l'équipement.



Ne jamais utiliser le motoréducteur ou le réducteur Paramax à d'autres fins que celles spécifiées sur la plaque signalétique ou dans les spécifications de fabrication Paramax, afin d'éviter tous chocs électriques, blessures, explosions ou dégradations de l'équipement.



Ne jamais placer d'objets inflammables à proximité de l'appareil pour éviter tout risque d'incendie.

Ne jamais placer à proximité du motoréducteur ou réducteur Paramax des objets susceptibles d'entraver la ventilation. Une ventilation insuffisante peut entraîner une surchauffe et, par conséquent, un risque de brûlure ou d'incendie.

Ne jamais prendre appui ou s'agripper au motoréducteur ou réducteur, pour éviter tout risque de blessure.



Ne jamais toucher à mains nues l'extrémité de l'arbre du motoréducteur ou réducteur, les dentures ou bords du ventilateur du refroidissement moteur, ceci pouvant entraîner des blessures.

Lorsque l'appareil est utilisé pour des applications alimentaires nécessitant d'éviter tout contact avec l'huile, placer un récipient permettant de recueillir l'huile en cas de fuite, pour éviter tout contact et toute contamination des produits.



4.3 Angle d'installation



Si l'appareil est réalisé conformément au cahier des charges pour un montage incliné, veiller à respecter impérativement l'angle d'installation spécifié.



Il est conseillé d'utiliser des boulons d'ancrage de qualité DIN 10.9.



Ne pas enlever l'anneau de levage du moteur. Si cette opération est nécessaire, placer un boulon dans le trou fileté ou prendre les mesures qui s'imposent pour empêcher toute pénétration d'eau dans le moteur par le trou fileté.

4.4 Montage du PARAMAX avec ventilateur (arbre parallèle)



PRUDENCE

Attention aux risques de blessures avec les rainures de clavette et autres pièces.



Conserver soigneusement les accessoires (vis, etc.) dans un coffret pour ne pas les égarer.



Manipuler les pièces avec précaution pour éviter les détériorations et la pénétration d'eau et de poussière.

Montage du réducteur

- 1. Enlever les boulons puis le couvercle du ventilateur (fig. 3).
- 2. Enlever les boulons puis le ventilateur (fig. 4).
- 3. Monter le réducteur avec les boulons de fixation (fig. 5).
- 4. Faire glisser le rotor du ventilateur sur le moyeu et le fixer avec les boulons.
- 5. Monter le couvercle du ventilateur sur l'appui et le fixer avec les boulons (fig. 3).

Pour les couples de serrage, se reporter au tableau 10.




Fig. 3




Fig. 5




Tableau 10 Couples de serrage des boulons

Boulon	Couple de démarrage N•m	
M6	10.8	
M8	25.5	
M10	51.0	
M12	57.3	

Tolérance admissible : $\pm 10\%$

5. Lieu d'utilisation

(i)

Température ambiante : -10° à +40°

Humidité de l'air : 85 % max.

Altitude: 1000 m max.

Conditions ambiantes: Pas de gaz corrosif, pas de gaz et vapeurs explosifs.

Le local doit être bien ventilé et sans poussières.

Lieu d'installation: En intérieur, le moins de poussière possible et sans projection d'eau.



Les appareils qui doivent être installés dans d'autres conditions que celles précisées ci-dessus doivent être réalisés suivant des cahiers des charges spéciaux.

Les appareils réalisés pour l'extérieur, suivant spécifications anti-déflagration, et autres peuvent être utilisés sans problèmes dans les conditions indiquées.

6. Raccordement à d'autres machines



Couvrir les pièces rotatives de protections adéquates, pour écarter tout risque de blessure.



Si le PARAMAX DRIVE est couplé à une charge, s'assurer que l'alignement se situe dans les limites spécifiées dans le manuel d'entretien, les dessins, le catalogue, etc., pour éviter toute dégradation du matériel due à un défaut d'alignement.



Respecter les couples de serrage des boulons mentionnés sur les dessins, catalogues, etc. pour éviter toute détérioration due à des pièces qui se détachent.



Si une courroie est utilisée pour coupler l'installation à une autre machine, s'assurer que la tension de la courroie et le parallélisme de la poulie se situent bien dans les limites de tolérances spécifiées. En cas de raccordement direct à une machine, vérifier que la précision de raccordement est dans les limites spécifiées pour éviter toute détérioration du système due à un défaut d'alignement.

Lorsque l'arbre de sortie du PARAMAX DRIVE tourne librement (donc non chargé), enlever provisoirement la clavette pour éviter tout risque de blessure.

Contrôler le sens de rotation avant de raccorder le PARAMAX DRIVE à la machine. Une différence du sens de rotation peut générer des blessures ou une dégradation du système.

6.1 Montage d'un accouplement

STOP

En fixant l'accouplement, veiller à ne pas exercer une pression excessive sur l'arbre pour éviter une détérioration du roulement.

Un montage par serrage ou filetage à l'extrémité de l'arbre est conseillé (fig. 6).








Fig. 6



(1) Par accouplement

Les cotes présentées à la fig. 7 (A, B, et X) doivent se situer dans la tolérance indiquée au tableau 11.



Tableau 11

Tolérance d'alignement pour accouplement

Tolérance pour cote A	0.05mm
Tolérance pour cote B	0.05mm
CoteX	Spécifiée par le fabricant du mécanisme d'accouplement





Fig. 7



(2) Par chaîne, pignon et engrenage



- L'angle de tension de chaîne doit être perpendiculaire à l'arbre du PARAMAX DRIVE.
- Le cercle primitif du pignon et de l'engrenage doit être trois fois supérieur au diamètre de l'arbre.
- Positionner le pignon et l'engrenage le plus près possible du PARAMAX DRIVE de façon à ce que le point d'application de la charge soit au plus près de la ligne médiane verticale du PARAMAX DRIVE (fig. 8).



- (3) Par courroie trapézoïdale
- Une courroie trapézoïdale trop tendue peut détériorer l'arbre de sortie et le roulement. La tension correcte doit être spécifiée par le fabricant de la courroie.
- Le défaut de parallélisme entre deux poulies doit être inférieur à 20' (fig. 9, page 10).
- En cas d'utilisation de plus d'une courroie, utiliser des courroies appairées avec longueur de circonférence identique.

6.2 Arbre creux

6.2.1 Montage avec frette de serrage



La frette de serrage est dotée d'un mécanisme de serrage sans clavette qui vient serrer mécaniquement le moyeu (HB) par le boulon de serrage (ZS), maintenant l'arbre et le moyeu d'un seul bloc (fig. 10).





Fig. 10 Procédure de montage



Montage - Fig. 11





- (2) Traiter la surface (c) avec du "Molykote 321" ou équivalent. Laisser la surface (a) aussi propre que possible (sans graisse).
- (3) Faire coulisser le joint torique (b) sur l'arbre.
- (4) Monter le réducteur sur l'arbre entraîné et visser l'écrou (e) jusqu'à ce que les surfaces (g) et (h) soient en contact.
- (5) Mettre la frette (k) aux dimensions (LV). Serrer le boulon (ZS) au couple préconisé (TA) (à l'aide d'une clé dynamométrique).

Veiller à ce que les deux plateaux soient parallèles au moment du serrage. Après avoir vérifié le positionnement correct de la frette, serrer les écrous avec une clé dynamométrique appropriée. Serrer les boulons uniformément dans le sens horaire (pas en croix), tout en maintenant les plateaux en position parallèle. Il est recommandé de serrer les boulons à 30° à chaque fois.

Remarque 1 : Pour une unité de type vertical, monter une rondelle de butée (B) pour éviter au réducteur de bouger lorsque l'écrou (ZS) est desserré (fig. 11).

Remarque 2 : Un boulon de qualité DIN 10.9 est utilisé comme boulon de blocage (ZS). En cas de remplacement, utiliser les boulons spécifiés par le fabricant.




Fig. 11



Démontage - Fig. 12



- (1) Desserrer l'écrou de blocage (ZS) et enlever la frette (k).
- (2) Placer la rondelle de butée (D) et le boulon à tête hexagonale (n). Enlever le réducteur de l'arbre entraîné à l'aide du boulon (m).

Remarque: Les pièces (d), (e), (f), (ZY), (m) et (n) sont en option. Les commander si nécessaire.




Fig. 12 Démontage

6.2.2 Raccordement par clavette




L'alésage de l'arbre creux est pourvu d'un anneau de retenue (d). L'anneau (d) est un composant capital pour le montage, la fixation et le démontage de l'appareil.



Procédure de montage (fig. 13)

- (1) Faire coulisser le joint torique (i) sur l'arbre entraîné.
- (2) Enduire la surface de l'arbre (e) avec une graisse de bisulfure de molybdène.
- (3) Tourner l'écrou (b) et glisser le réducteur sur l'arbre de sortie. Utiliser la bague (c) Fig. 13 Montage si nécessaire.






Fixation (fig. 14)



- Après avoir monté le réducteur sur l'arbre, serrer le boulon (f). (Le boulon (f) n'est pas fourni avec l'appareil.)
- (2) L'alésage doit être protégé par un couvercle (g).





Cas spéciaux (fig. 15)



(1) Si l'arbre entraîné (fig. 11) n'a pas d'épaulement au moment du montage, placer une entretoise (h) pour le positionnement. (L'entretoise (h) n'est pas fournie avec l'appareil.)





Fig. 15 Fixation (arbre d'entrée sans épaulement)



Démontage (fig. 16)



Remarque 1 : Les pièces (a), (b), (c), (n) et (J) sont en option. Les commander si nécessaire.




fig. 16 Démontage

6.2.3 Bras de couple



(Le bras de couple est en option.)



Le réducteur à arbre creux est maintenu par le bras de couple pour éviter au réducteur de basculer du fait d'un effort réactionnel opposé. La fig. 17 montre le concept d'un bras de couple standard. Opter pour un bras de couple présentant la conception et la résistance appropriées, en tenant compte de la force réactionnelle du réducteur et de la force impulsive.

Remarque 1 : Le nombre de ressorts belleville (s) varie en fonction de la taille du réducteur.

Remarque 2 : Utiliser un boulon (T) et un écrou (M) de qualité DIN 8.8.




Fig. 17 Bras de couple standard




Fig. 18 Cotes d'arbre creux (avec frette de serrage)

Tableau 12 Cotes d'arbre creux

Taille	Fre	ette de	serrage	!	Boulor Seri	rage	Arbre creux					Arbre entraîné										
	Modell *1	d	Ds	Н	ZS	T A kgf m	J	LZ	LR	LV	N-ZY	DZ	dw	d1	D h7	D1 min	L1	L2	L3	L4	R	Z(profundeur- filetage)
8015	TAS3091,4-080	80	145	38	M8	3,6	135	328	3	14	4-M6	70	60h6	61	63	79	325	240	80	3	2,5	M20(30)
8020,8025	TAS3081,-090	90	155	39	M8	3,6	145	358	3	14	4-M6	80	70h6	71	73	89	355	270	80	3	2,5	M20(30)
8030,8035	TAS3091,1-100	100	170	54	M10	6	160	393	3	14	4-M6	90	80h6	81	83	98	390	295	90	3	2,5	M20(30)
8040,8045	TAS3081,-125	125	215	54	M10	7	180	448	3	20	4-M8	110	95h6	96	98	111	445	335	110	3	2,5	M24(35)
8050,8055	TAS3093,-140	140	230	74	M12	12	200	503	3	22	4-M10	124	105h6	106	108	127	500	380	110	3	2,5	M24(35)
8060,8065	TAS3091,-165	165	290	88	M16	26	230	583	3	27	4-M12	146	125h6	126	128	147	580	435	130	3	2,5	M24(35)
8070,8075	TAS3081,-185	185	330	86	M16	30	260	644	5,5	26	4-M12	167	145h6	146	148	174	640	475	160	5	2,5	M30(45)
8080,8085	TAS3081,-220	220	370	104	M16	30	285	714	5,5	26	4-M12	195	170g6	171	173	197	710	520	190	5	4,5	M30(45)
8090	TAS3081,-240	240	405	109	M20	58	350	844	6	27	6-M12	2145	190g6	191	193	212	840	635	200	5	4,5	M36(55)
8095	TAS3081,1-260	260	440	120	M20	55	350	859	6	27	6-M12	230	200g6	201	203	222	855	640	205	5	4,5	M36(55)
8100	TAS3081,1-260	260	440	120	M20	55	390	934	6	27	6-M12	235	210g6	211	213	234	930	705	215	5	4,5	M36(55)
8105	TAS3081,1-280	280	460	134	M20	55	390	949	6	27	6-M12	250	220g6	221	223	244	945	715	225	5	4,5	M36(55)
8110	TAS3081,1-300	300	485	142	M20	55	420	1030	6	32	6-M16	270	240g6	241	243	263	1025	770	245	5	4,5	M36(55)
8115	TAS3091,-320	320	520	184	M20	50	420	1065	6	32	6-M16	285	250g6	251	253	273	1060	785	245	5	4,5	M36(55)


Remarque 1 : Code type de frette de serrage (SCHAFER)

Remarque 2 : Monter une rondelle de butée (B) sur un réducteur vertical pour éviter qu'il ne bouge en serrant le boulon de blocage (ZS).

6.2.4 Cotes d'arbre creux (avec rainure de clavette)










Fig. 19

Tableau 13 Cotes d'arbre creux (avec rainure de clavette)

<u>le</u>		Arbre	creu	X	Couve Sécu					A	rbre (entra	îné					Vis de blocage- (f)	Entretoise de blocage (h)	
Taille	L	LG	LH	Z	LS	U	D	D1 min	L1	L2	L3	L4	L5	Χ	Υ	Z	ZI (prof. (f) filetage	Longueur corps	Dia. ext/ Largeur	
9015	270	240	258	M24	8	161	55j6	70	235	200	70	30	115	16	10	6	M20(30)	M20/50	55/5	
9025	300	265	286	M24	10	176	65j6	80	260	220	80	35	125	18	11	7	M20(30)	M20/50	65/5	
9030	330	290	314	M24	10	230	75j6	90	285	240	90	35	145	22	14	9	M20(30)	M20/55	75/5	
9035	330	290	315	M24	10	260	85j6	100	285	240	90	35	145	22	14	9	M20(30)	M20/55	85/5	
9040	360	314	340	M30	10	260	90j6	105	310	260	100	40	180	25	14	9	M24(35)	M24760	90/4	
9050	410	356	388	M30	10	300	105j6	120	310	300	110	45	220	28	16	10	M24(35)	M24/65	105/6	
9055	410	356	388	M30	10	330	115j6	130	350	300	110	45	220	32	18	11	M24(35)	M24/65	115/6	
9060	470	415	447	M30	10	340	125j6	140	410	345	125	50	260	32	18	11	M24(35)	M24/65	125/5	
9070	530	470	504	M36	10	370	145j6	160	465	390	140	55	290	36	20	12	M30(45)	M30/70	145/5	
9075	530	470	504	M36	10	400	150j6	165	465	390	140	55	290	40	22	13	M30(45)	M30/70	150/5	
9080	570	510	544	M36	10	400	165j6	180	505	415	155	60	320	40	22	13	M30(45)	M30/70	165/5	
9085	570	510	544	M36	10	450	175j6	190	505	415	155	60	320	40	22	13	M30(45)	M30/70	175/5	

Remarque 1 : Clavette et rainure de clavette suivant JIS B 1301-1996 (ISO)

Remarque 2 : Boulon de blocage et entretoise non fournis. A commander si nécessaire. Remarque 3 : La cote du centre du carter par rapport à l'arbre est L/2.

7. Installation électrique

7.1 Mises en garde



Le montage, le raccordement et la mise en service, ainsi que les travaux d'entretien et de réparation sont réservés aux techniciens qualifiés.

Avant d'intervenir sur le moteur ou le motoréducteur, en particulier avant d'ouvrir des caches de pièces actives, couper correctement le moteur.



Observer les 5 règles de sécurité préconisées par la norme DIN VDE 0105.

Ces moteurs électriques sont conformes aux normes et prescriptions valides et satisfont aux exigences de la Directive Basse tension 73/23/CEE.

Le raccordement électrique d'un moteur triphasé SUMITOMO 3 standard est décrit ci-après.

Se reporter aux Manuels d'utilisation pour les moteurs frein, servomoteurs, moteurs à courant continu et moteurs d'autres marques éventuellement utilisés.



Ne procéder à aucune manipulation lorsque l'appareil est sous tension. Pour éviter tout risque de choc électrique, veiller à mettre la machine hors tension.

Raccorder un câble de puissance à l'appareil conformément au schéma figurant dans la boîte à bornes ou dans le Manuel d'utilisation, pour écarter tout risque de choc électrique ou d'incendie.



Ne jamais plier, tirer ou serrer excessivement le câble de puissance ou les fils pour éviter tout risque de choc électrique ou d'incendie.

Raccorder correctement à la prise de terre pour éviter tout risque de choc électrique ou d'incendie.

Le raccordement au courant d'un moteur de type antidéflagrant doit être conforme aux réglementations d'installation électrique, aux conditions de raccordement, à la loi sur les explosions et au Manuel d'utilisation, afin d'éviter tout risque de choc électrique, de blessure, d'explosion, d'incendie ou de dégradation de l'équipement.

Pour le câblage, suivre les schémas électriques fournis par l'usine, les conditions de raccordement et la loi sur les explosions, afin d'éviter tout risque de brûlure, de choc électrique, de blessure, d'explosion et d'incendie.

Le moteur n'est pas équipé d'un dispositif de protection. Il est toutefois nécessaire de monter une sécurité de surcharge conformément aux prescriptions d'installation électrique. Il est conseillé de monter d'autres protections de surcharge (disjoncteur de fuite à la terre, etc.) en plus d'une sécurité de surcharge pour éviter tout risque de brûlure, de choc électrique, de blessure et d'incendie.

Ne jamais toucher les bornes en mesurant la résistance d'isolation pour éviter tout risque de choc électrique.

En cas d'utilisation d'un démarreur étoile-triangle, sélectionner l'un avec interrupteur électromagnétique sur le côté primaire (à 3 contacts) pour éviter tout risque d'incendie.

En cas d'utilisation d'un variateur 400 V pour entraîner le moteur, monter un filtre ou prévoir une isolation renforcée côté moteur pour éviter toute rupture diélectrique pouvant entraîner un incendie ou une détérioration de l'équipement.

Pour l'entraînement d'un moteur antidéflagrant avec un variateur, utiliser un variateur par moteur. Utiliser uniquement un variateur agréé.

Lors de la mesure de la résistance d'isolation d'un moteur antidéflagrant, vérifier l'absence de gaz, vapeur ou autre substance explosive dans l'environnement, pour éviter tout risque d'incendie ou d'explosion.

Des câbles longs pouvant générer une chute de tension, sélectionner des câbles d'un diamètre approprié de façon à garantir une chute de tension inférieure à 2%.

Après le câblage de moteurs antidéflagrants et pour extérieur, s'assurer que les boulons de montage de la boîte à bornes sont bien fixés sur le couvercle. Les resserrer au besoin.

7.2 Mesure de la résistance d'isolation



Pour mesurer la résistance d'isolation, débrancher le moteur du panneau de commande. Contrôler individuellement le moteur.



Mesurer la résistance d'isolation avant de câbler. La résistance d'isolation (R) varie en fonction de la vitesse moteur, de la tension, du type d'isolation, de la température de la bobine, de l'humidité, de la poussière, du temps de fonctionnement, d'électrisation, etc. La résistance d'isolation ne doit normalement pas excéder les valeurs mentionnées dans le tableau 14.

0

Tableau 14 - Résistance d'isolation

Tension moteur	Tension mégohmmètre	Résistance d'isolation (R)
Moteur BT de 600 V ou moins	500 V	1 M Ω ou plus
Moteur HT de 300 V ou plus	1000 V	1 M Ω ou plus

Référence: Les équations suivantes sont indiquées dans JEC - 2100.

R =
$$\frac{\text{Tension nominale (V)}}{\text{Puissance nominale (kW)} + 1000}$$
 (M Ω)

R =
$$\frac{\text{Tension nominale (V) + Vitesse (tr/min)/3}}{\text{Puissance nominale (kW) + 2000}} + 0,5 (M Ω)$$

Une baisse de la résistance d'isolation peut être attribuée à une mauvaise isolation. Dans ce cas, ne pas mettre sous tension. Contacter l'agent, revendeur ou distributeur le plus proche.

7.3 Protection



- (1) Utiliser un coupe-circuit blindé fermé pour protéger des courts-circuits.
- (2) Utiliser un dispositif de protection de surcharge pour protéger l'appareil si le courant électrique dépasse les valeurs mentionnées sur la plaque signalétique.



(3) Pour un moteur antidéflagrant, utiliser un protecteur de surcharge capable de couper l'appareil après un intervalle déterminé lorsque le moteur est bloqué.

 MC_{m}

ON


Manuel d'utilisation PARAMAX 9


7.4 Raccordement du moteur




Branchement du moteur et spécifications standard pour bornes











Trois câbles de sortie

Raccordement Star





Démarrage direct de raccordement Star-Delta

Bobine à 2 positions de vitesse, 4/8 pôles (couple constant)

Fig. 20: Raccordement moteur et borne (200/400 V 50/60 Hz, 220/440 V 60 Hz)

MC : Contacteur électromagnétique

OCR : Dispositif de protection de surcharge

A fournir par le client

Consignes à respecter pour les moteurs à ventilation forcée :

Raccorder le moteur du ventilateur à l'alimentation.

Si le moteur du ventilateur est monophasé, le moteur tournera uniquement dans un sens.

Si le moteur du ventilateur est triphasé, il doit être raccordé à l'alimentation de façon à ce que le ventilateur tourne dans le même sens que la flèche figurant sur la plaque.

Si le sens de rotation du ventilateur est à l'opposé, inverser deux des trois fils U,V,W (le sens de la ventilation doit aller du côté charge opposé vers le côté charge).

Dans le cas d'une ventilation avec thermostat (code borne T1, T2), raccorder le thermostat à la source d'alimentation (thermostat de type fermé).

Arrêter le moteur de la ventilation forcée si le moteur principal ne fonctionne pas pendant un certain temps.

8. Mise en service de l'entraînement



Ne pas s'approcher et ne pas toucher les pièces en rotation (arbre de sortie, etc.) pendant le fonctionnement. Les vêtements lâches peuvent se prendre dans ces pièces et entraîner des blessures graves, voire mortelles.



En cas d'interruption de l'alimentation, veiller à mettre l'interrupteur hors tension. Une reprise inopinée du courant peut entraîner un choc électrique, des blessures et une détérioration de l'équipement.



Ne jamais faire fonctionner l'appareil si le couvercle de la boîte à bornes est enlevé. Repositionner le couvercle sur le coffret après un entretien afin d'éviter tout risque de choc électrique.

Ne jamais ouvrir le couvercle de la boîte à bornes lorsque le courant alimente un moteur antidéflagrant, car cela pourrait générer une explosion, un incendie, un choc électrique, des blessures ou une détérioration de l'équipement.

Ne pas introduire les doigts ou des corps étrangers dans l'ouverture du motoréducteur ou réducteur pour éviter tout risque de choc électrique, de blessure, d'incendie ou de dégradation de l'équipement.

Le réducteur devient extrêmement chaud lorsqu'il est en service. Ne jamais toucher l'appareil pour éviter les brûlures.

Ne pas desserrer le bouchon de remplissage d'huile en cours de fonctionnement ; la chaleur et les projections d'huile peuvent entraîner de graves brûlures.

En cas d'anomalie en cours de fonctionnement, arrêter immédiatement l'appareil pour prévenir tout risque de choc électrique, de blessure ou d'incendie.

Ne pas faire fonctionner l'appareil en surrégime, car cela pourrait générer des blessures ou une détérioration de l'équipement.



Le réducteur Paramax est livré non lubrifié. Remplir l'appareil avec l'huile recommandée avant sa mise en service.



Une fois l'appareil monté, lubrifié et correctement branché, procéder aux contrôles suivants avant de le mettre en marche :

- 1. Le branchement électrique est-il correct ?
- 2. L'appareil est-il correctement raccordé à la machine ?
- 3. Les boulons d'ancrage sont-ils serrés correctement ?
- 4. Le sens de rotation est-il correct?

Une fois ces contrôles effectués sans charge, appliquer une charge de façon progressive.

Vérifier les points mentionnés dans le tableau 15.

Tableau 15 Contrôles à effectuer à la première mise en marche et pendant la phase de rodage

Si un bruit anormal ou une vibration anormale apparaît	 Le carter est-il déformé parce que la surface sur laquelle repose l'appareil n'est pas plane? Le support n'est-il pas assez rigide et génère-t-il un bruit excessif? Le centre de l'arbre est-il aligné avec la machine? La vibration est-elle transmise par la machine au motoréducteur ou au réducteur? 	
Si la température de la surface du motoréducteur ou réducteur Paramax Drive est anormalement élevée	 La montée en tension ou la chute de tension est-elle importante ? La température ambiante est-elle trop élevée ? Le courant alimentant le moteur est-il plus élevé que le courant normal indiqué sur la plaque signalétique ? Le niveau d'huile est-il correct ? 	

STOP

Si une anomalie est constatée, couper immédiatement l'appareil et contacter l'agent, distributeur ou revendeur le plus proche.

9. Contrôle et entretien quotidiens



Ne procéder à aucune manipulation lorsque l'appareil est sous tension. Pour éviter tout risque de choc électrique, veiller d'abord à mettre la machine hors tension.



Ne pas s'approcher et ne pas toucher les pièces en rotation (arbre de sortie, etc.) pendant l'entretien ou le contrôle de l'appareil. Les vêtements lâches peuvent se prendre dans ces pièces et entraîner des blessures graves, voire mortelles.



Ne démonter ni modifier en aucun cas soi-même des moteurs antidéflagrants, afin d'éviter tout risque d'explosion, d'incendie, de choc électrique ou de détérioration de l'équipement.

Le raccordement au courant d'un moteur de type antidéflagrant doit être conforme aux schémas électriques fournis par l'usine, aux conditions de raccordement, au guide sur la protection anti-déflagration et au Manuel d'utilisation, afin d'éviter, tout risque de choc électrique, de blessure, d'explosion, d'incendie ou de dégradation de l'équipement.



Ne jamais introduire les doigts ou de corps étrangers dans l'ouverture du motoréducteur ou réducteur, car cela pourrait générer un choc électrique, des blessures, un incendie ou une détérioration de l'équipement. Le motoréducteur ou réducteur peut devenir extrêmement chaud lorsqu'il est en service. Ne jamais toucher l'appareil à mains nues pour éviter tout risque de brûlure grave.



Ne pas toucher les bornes en mesurant la résistance d'isolation pour éviter tout risque de choc électrique.



Ne jamais faire fonctionner l'appareil sans capot de protection des pièces en rotation. Les vêtements lâches peuvent se prendre dans ces pièces et entraîner des blessures graves, voire mortelles.



Identifier et corriger rapidement, conformément aux consignes de ce Manuel d'utilisation, toute anomalie constatée en cours de fonctionnement. Ne pas remettre l'appareil en service tant que l'anomalie persiste.



Remplacer les lubrifiants conformément aux consignes de ce Manuel d'utilisation. Veiller à utiliser l'huile recommandée par le fabricant.



Ne pas remplacer les lubrifiants en cours de fonctionnement ou juste après l'arrêt de l'appareil pour éviter tout risque de brûlure.

Lubrifier les roulements du moteur conformément aux consignes de ce Manuel d'utilisation. Eviter tout contact avec les pièces en rotation pour prévenir tout risque de blessure.



Ne pas faire fonctionner un motoréducteur ou réducteur Paramax endommagé, car cela pourrait entraîner des blessures, un incendie ou une dégradation de l'équipement.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de détérioration ou blessure résultant du fait d'une modification effectuée par le client sans autorisation.



Evacuer les lubrifiants des motoréducteurs ou réducteurs Paramax comme déchet industriel. Observer les dispositions en vigueur.



Pour mesurer la résistance d'isolation d'un moteur antidéflagrant, veiller à ce qu'il n'y ait ni gaz, ni émanation, ni autre substance explosive dans l'environnement pour prévenir toute explosion ou tout incendie.

9.1 Contrôle quotidien

(i)

Afin de garantir un fonctionnement optimal, procéder aux contrôles quotidiens figurant au tableau 16.

Tableau 16 Contrôle quotidien





Courant électrique	○ ▶-	Le courant est-il inférieur au courant normal indiqué sur la plaque signalétique ?						
Bruit		Un bruit anormal se produit-il? Y a-t-il un brusque changement du bruit?						
Vibration		Une vibration excessive se produit-elle? La vibration change-t-elle brusquement?						
		La température de la surface est-elle anormalement élevée (plus de 90°) ?						
Température de la	surface	La rempérature de la surface augmente-t-elle brusquement ? La montée en température en cours de fonctionnement varie suivant les modèles. Lorsque la différence entre la température de la surface de l'engrenage et ambiante est d'env. 80°, il n'y a pas de problème si pas de fluctuation						
	Au repos	Au repos Le niveau d'huile atteint-il le niveau supérieur du témoin ?						
	En fonctionnement	Le niveau est-il différent en le comparant au niveau d'huile au repos ?						
Niveau d'huile (modèle librifiée par huile)	Avec utilisation d'une pompe trichoïde	La fonction du témoin d'huile ou du témoin d'écoulement est-elle normale ? Si la fonction est anormale, arrêter l'appareil et controlez-le. Une huile inappropriée génèrera une mauvaise lubrification du réducteur et une rupture de la pompe.						
Fuite d'huile ou de gra	isse	Y a-t-il une fuile d'huile ou de graisse au niveau de l'engrenage ?						
Boulon de fixation		Les boulons de fixation sont-ils desserrés ?						
Chaîne et courroie trap	oézoïdale	La chaîne et la courroie trapézoïdale sont-elles distendues ?						

En cas d'anomalie constatée pendant le contrôle quotidien, appliquer les actions correctives indiquées à la Section 11, Recherche des anomalies (page 27). Si l'anomalie ne peut être corrigée, contacter l'agent, distributeur ou revendeur le plus proche.

9.2 Consignes de lubrification



Se reporter aux consignes de lubrification. La durée de vie de l'appareil peut être diminuée en cas d'entretien incorrect.

Tableau 17 Méthode de lubrification (pour entraînement à vitesse d'entrée standard)

		Taille	9015	9025	9030	9035	9040	9050	9055	9060	9070	9075	9080	9085			
	étages	Horizontal				bain d'huile					barbotage		*	*			
ie.	éta	Vertical					pom	pe à huile ent	raînée par l'ai	bre							
ulairet	à2	Debout			0	il bath + grea	se	barbotage *									
iĝ	étages	Horizontal	-	-			bain d'huile	barbotage									
l e	éta	Vertical	al - pompe à huile entraînée par l'arbre							pompe à huile entraînée par l'arbre							
perpendic	à3	Debout	-	-		C	oil bath + grea	ase	barbotage								
	étages	Horizontal	-	-	-	-		bain d'huile									
arbre		Vertical	-	-	-	-			pomp	pompe à huile entraînée par l'arbre							
	à4	Debout	-	-	-	-	0	il bath + grea	se	barbotage							
	étages	Horizontal				bain d'huile						barbotage					
	éta	Vertical					pom	pe à huile ent	raînée par l'ai	bre							
<u>=</u>	à2-	Debout				bain d'huile						barbotage					
allè	étages	Horizontal				bain d'huile						barbotage					
parallèlet	éta	Vertical			pompe à huile entraînée par l'arbre												
	à3-	Debout				bain d'huile					barbotage						
arbre	étages	Horizontal	-	-			bain d'huile			barbotage							
	éta	Vertical	-	-				pon	npe à huile en	traînée par l'a	rbre						
	à 4-	Debout	-	-			bain d'huile					barbotage					

			Size	9090	9095	9100	9105	9110	9115	9118	9121	9126	9128	9131	9136
Г		étages	Horizontal	-	*	-	*	-	*	-	-	-	-	-	-
۱,	ᆈ.		Vertical	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	snart	à2	Debout	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e s	ese	Horizontal		otage	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	angle	étages	Vertical	pompe à huile en	traînée par l'arbre		pompe	électrique		-	-	-	-	-	-
13		à3-(Debout	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kignt	ges	Horizontal			bain o	d'huile				barbotage		*	*	*
'	· .	-étages	Vertical		pon	npe à huile en	traînée par l'a	ırbre		-	-	-	-	-	-
	- 1	à4	Debout	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Г		étage	Horizontal	barbo	otage	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
			Vertical			pompe éle	ectrique			-	-	-	-	-	-
4	E L	à2	Debout	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	snart	see	Horizontal				barbotage				-	-	-	-	-
13	Farallel	a3-étagese	Vertical			pompe é	lectrique			-	-	-	-	-	-
7			Debout	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2 L	Horizontal barbot Vertical pompe à huile entraînée par l'arbre pompe électrique Bebout -							otage						
		éta	Vertical	po	mpe à huile e	entraînée par	l'arbre	pompe él	ectrique	-	-	-	-	-	-
		à4	Debout	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

^{*:} En cas de fonctionnement continu, la lubrification par barbotage ou par pompe électrique sera déterminée par la vitesse d'entrée.

1

Tableau 18 - Tableau des vitesses standard





		E	semble	Taille							vit	esse	d'ent	rée T	Γ/mir	1						
		Ens	semble	Taille	7	50		10	000								15	00			180	00
				9015 - 9075																		
			l	9080 - 9085																		
		S	Horizontal	9095																		
		étages		9105 - 9115																		
	_	ét	37 41 1	9015 - 9075																		
	Right angle shaft	à2	Vertical	9080 - 9085																		
	e sl		1.1	9015 - 9075																		
	ngl		debout	9080 - 9085																		
	ıt a		Horizontal -	9030 - 9095																		
	igh	ges	Horizontai	9100 - 9115																		
	~	éstages	Vartical	9030 - 9095																		
		3	Upright	9100 - 9115																		
		étages à	Upright	9030 - 9085																		
			Horizontal	9040 - 9115																		
			Vertical	9040 - 9115																		
		à4	debout	9040 - 9085																		
		à4 éta	Vertical debout	9015 - 9095																		
			Vertical Upright Horizontal Vertical debout	9100 - 9105																		
		étages		9110 - 9115																		
		śtag		9015 - 9095																		
	Œ.	7	Vertical	9100 - 9105																		
	sha	٠ <i>c</i> d		9110 - 9115																		
	<u>e</u>		debout	9015 - 9085																		
	Parallel shaft	ges	Horizontal	9015 - 9115																		
		étages	Vertical	9015 - 9115																		
		à3	debout	9015 - 9085																		
	Ī	ge	Horizontal	9030 - 9115																		
		à4 étage	Vertical	9030 - 9115																		
		à4	debout	9030 - 9085																		

Remarque:

- 1. Les plages, sauf les zones ombrées, indiquent la vitesse d'entrée standard.
- 2. Contacter l'agent, distributeur ou revendeur le plus proche pour les plages excédant celles reprises dans ce tableau en dehors des zones ombrées.
- 3. Contacter l'agent, distributeur ou revendeur le plus proche pour les les vitesses standard de réducteurs 9118-9136.



Dans le cas d'un appareil équipé d'un groupe motopompe, et avant de démarrer le moteur du motoréducteur ou réducteur, d'abord démarrer le moteur de la pompe. Une fois que le lubrifiant a graissé les roulements, démarrer le moteur du motoréducteur ou réducteur. Dans le cas contraire, l'appareil peut subir une détérioration.



Un commutateur de débit ou une jauge visuelle est nécessaire pour contrôler le passage du lubrifiant.

Arrêter immédiatement le moteur du motoréducteur ou réducteur si une anomalie survient.



9.3 Remplissage initial, appoint et vidange de lubrifiant

Tableau 19. Remplissage, vidange du lubrifiant



		Intervalle de vidange d'huile	Conditions d'utilisation
	Remplissage initial	Avant la mise en service	
)	1. Vidange d'huile	Après 500 heures de fonction- nement max. ou une fois/semestre	
	2. Vidange d'huile	Après les 2500 heures de fonction- nement max. ou une fois/semestre	
		Après les 5000 heures de fonction- nement max, ou une fois/an	Si la température d'huile est < 70°C
	Vidanges d'huile supplémentaires	Après les 2500 heures de fonction- nement max. ou une fois/semestre	Si la température d'huile est ≥ 70°C

Consulter le fabricant en cas d'atmosphère chargée en gaz corrosif ou en cas de fortes variations de température ambiante.



Tableau 20 Quantité d'huile (I)






	II I I I					verdear						acsout						
Taille	pei	pendicula	ire		parallèle		pe	erpendicul	aire		parallèle		pe	erpendicul	aire	parallèle		
	à 2-étages	à 3-étages	à 4-étages	à 2-étages	à 3-étages	à 4-étages	à 2-étages	à 3-étages	à 4-étages	à 2-étages	à 3-étages	à 4-étages	à 2-étages	à 3-étages	à 4-étages	à 2-étages	a 3-étages	à 4-étages
9015	5	-	-	5	5	-	5	-	-	5	6	-	7	-	-	9	11	-
9025	7	-	-	7	8	-	7	-	-	7	8	-	11	-	-	13	15	-
9030	10	10	-	10	10	14	7	9	-	9	10	10	14	16	-	16	20	20
9035	12	12	-	12	13	17	9	12		12	14	14	19	21	-	22	25	25
9040	16	16	19	16	19	25	19	18	18	18	18	17	24	29	35	29	35	35
9050	21	21	24	21	24	32	20	21	24	22	25	23	31	35	46	36	45	46
9055	28	28	29	28	29	40	26	30	34	31	35	33	45	46	59	47	59	59
9060	25	29	38	25	33	37	25	28	36	25	28	32	44	56	68	53	68	69
9070	37	45	57	38	49	56	35	46	54	39	44	53	65	83	107	84	106	108
9075	46	52	67	47	59	67	47	59	68	49	56	67	87	100	122	100	120	122
9080	53	60	73	54	64	73	46	60	69	54	57	65	90	115	128	109	130	130
9085	67	75	90	68	80	90	58	80	94	71	79	89	126	144	174	137	176	175
9090	-	120	150	120	120	150	-	120	120	90	90	110	-	-	-	-	-	-
9095	100	155	180	140	155	180	-	145	155	120	120	140	-	-	-	-	-	-
9100	-	180	210	170	180	220	-	170	180	140	140	170	-	-	-	-	-	-
9105	150	220	255	205	225	260	-	210	220	175	175	210	-	-	-	-	-	-
9110	-	250	300	240	260	300	-	230	250	200	200	240	-	-	-	-	-	-
9115	200	310	360	290	325	365	-	290	315	255	255	295	-	-	-	-	-	-
9118	-	350	390	-	350	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9121	-	460	540	-	470	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9126	-	460	530	-	470	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9128	-	350	460	-	390	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9131	-	510	680	-	550	650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9136	-	500	660	-	540	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les quantités reprises au tableau 20 sont des valeurs moyennes. Le niveau d'huile doit être contrôlé à l'aide d'une jauge d'huile ou d'une jauge visuelle.

Appoint en huile : L'appoint en huile s'effectue par l'orifice de remplissage situé sur le dessus de l'unité principale. Contrôler le niveau d'huile à l'aide d'une jauge d'huile ou d'une jauge visuelle (voir fig. 21). Visser la jauge au plus profond pour vérifier le niveau et s'assurer que le niveau d'huile mesuré est correct (voir fig. 22).






Fig. 21

Pendant le remplissage, veiller à éviter toute pénétration de boulons, écrous, rondelles pouvant être desserrés, de poussière ou autre corps étranger.

Si le niveau d'huile est inférieur à la plage indiquée, la lubrification ne se fera pas correctement.

Si le niveau d'huile est supérieur à la plage indiquée, l'huile se dégradera plus rapidement du fait de sa montée en température.

Pour la vidange, enlever le bouchon de vidange situé sous l'appareil lorsque l'huile est encore chaude. Si l'appareil est équipé d'une prise d'air, la retirer pour faciliter la vidange et le remplissage.



Les modèles lubrifiés sont remplis de graisse en usine et sont fournis avec un graisseur et une vis de vidange d'huile

Consulter le tableau 17, page 20, pour vérifier si l'appareil doit être lubrifié.



Pour le **remplissage de graisse et la vidange de graisse**, retirer la vis de vidange sur le carter du réducteur. Enlever le bouchon de l'orifice de vidange, vidanger la graisse usagée et amener de la graisse par la buse du graisseur.



Remplir de graisse jusqu'à débordement de l'orifice de vidange. Remettre le bouchon. Faire lentement l'appoint en graisse pendant le fonctionnement pour assurer une bonne répartition de la graisse. Observer scrupuleusement le nombre et la position de graisseurs (voir fig. 24 & 25).

Tableau 21 Vidange de graisse

Intervalle	Vitesse d'entrée
Toutes les 1500 heures de fonctionnement	jusqu'à 750 tr/min
Toutes les 1000 heures de fonctionnement	750 à 1800 tr/min

Tableau 22 Viscosité

Régime d'arbre		Tempé	rature ambiante	
de sortie		-10°C à 15°C	0°C à 30°C	+10°C à 50°C
≥ 100	ISO* AGMA	VG68 2EP	VG150 4EP	VG220 5EP
≤ 100	ISO* AGMA	VG100 3EP	VG220 5EP	VG320 6EP

Tableau 23 Lubrifiants recommandés

	Brand	ARAL	BP	CASTROL	CHEVRON	ELF	ESSO	FINA	GULF	MOBIL	SHELL	SUNOCO	TEXACO	TOTAL	WINTERSHALL
	ISO VG68	DEGOL	ENERGOL	ALPHA	NL GEAR COM-	REDUCTELF	SPARTAN	GIRAN	EP LUBRICANT	MOBILGEAR	OMALA	SUNEP 1050	MEROPA	CARTER	WIOLAN
g.	AGMA 2EP	BG68	GR-XP-68	SP68	POUND 68	SP68	EP68	68	HD68	626	68	ISO68	68	EP68	IT68
ag,	ISO VG100	DEGOL	ENERGOL	ALPHA	NL GEAR COM-	REDUCTELF	SPARTAN	GIRAN	EP LUBRICANT	MOBILGEAR	OMALA	SUNEP 1055	MEROPA	CARTER	WIOLAN
a E	AGMA 3EP	BG100	GR-XP-100	SP100	POUND 100	SP100	EP100	100	HD100	627	100	ISO100	100	EP100	IT100
e e	ISO VG150	DEGOL	ENERGOL	ALPHA	NL GEAR COM-	REDUCTELF	SPARTAN	GIRAN	EP LUBRICANT	MOBILGEAR	OMALA	SUNEP 1060	MEROPA	CARTER	WIOLAN
Ħ	AGMA 4EP	BG150	GR-XP-150	SP150	POUND 100	SP150	EP150	150	HD150	629	150	ISO150	150	EP150	IT150
e D	ISO VG220	DEGOL	ENERGOL	ALPHA	NL GEAR COM-	REDUCTELF	SPARTAN	GIRAN	EP LUBRICANT	MOBILGEAR	OMALA	SUNEP 1070	MEROPA	CARTER EP	WIOLAN
_ ≣	AGMA 5EP	BG220	GR-XP-220	SP220	POUND 220	SP220	EP220	220	HD220	630	220	ISO220	220	220	IT220
1 -	ISO VG320	EGOL	ENERGOL	ALPHA	NL GEAR COM-	REDUCTELF	SPARTAN	GIRAN	EP LUBRICANT	MOBILGEAR	OMALA	SUNEP 1090	MEROPA	CARTER EP	WIOLAN
	AGMA 6EP	BG320	GR-XP-320	SP320	POUND 320	SP320	EP320	320	HD320	632	320	ISO320	320	320	IT320
1	graisse pour	ARALUB	ENERGREASE	SPHEEROL	DURALITH	EPEXA	BEACON	MARSON	GULFCROWN	MOBILPLEX	ALVANIA	MULTI	MULTIFAK	MULTIS	WIOLUB
	roulement	HL3	LS EP2	AP3	GREA SE EP2	2	EP2	EPL3	EP2	48	EP2	DUTY EP2	EP2	EP2	LFK2

Position des graisseurs et de la vis de vidange de lubrifiant




Fig. 24 Montage vertical du réducteur




Fig. 25 Montage vertical du motoréducteur

9.4 Entretien des roulements du moteur



Ces consignes d'entretien concernent les moteurs Sumitomo. Se reporter aux Manuels d'utilisation pour les moteurs frein, servomoteurs, moteurs à courant continu et moteurs d'autres marques éventuellement utilisés. Les types de roulements et de méthodes d'entretien sont fonction des tailles de moteurs. Contrôler la plaque signalétique et le type de roulement du tableau 24.



Tableau 24

		Moteur (taille châssis)	
Type de roulement	Côté chargement	A l'opposé du côté charg	Remarques
Palier hermétique	225 ou inférieur	250 ou supérieur	Pas de construction pour amenée et vidange graisse
Palier ouvert	250 ou supérieur		Avec graisseur et bouchon de vidange

Entretien des roulements étanches

Les roulements étanches étant préalablement graissés avec une huile haute qualité, il n'est pas nécessaire de les remplir de graisse lors de la mise en service. Dans des conditions normales de fonctionnement, il est recommandé de changer les roulements une fois tous les trois à cinq ans ou toutes les 20.000 heures de fonctionnement pendant le démontage ou l'entretien.

Utiliser des roulements de classe CM. Utiliser "MULTEMP SRL (Kyodo Yushi)".

Procéder à un remplacement plus fréquent des roulements dans des conditions d'utilisation rigoureuses. Pour un moteur à ventilation forcée, la durée de vie d'un roulement d'un moteur de ventilateur est de 15.000-20.000 heures, il est recommandé de remplacer le ventilateur de refroidissement toutes les 15.000 heures.

Entretien des roulements ouverts

Intervalle pour le remplissage et quantité

Vérifier la référence du roulement sur la plaque signalétique et remplir de graisse conformément au tableau 25.

Tableau 25 Intervalle de remplissage et quantité de graisse pour roulements ouverts

		Cote					intervalle	de remplissa	ge (correspo	ndant à la vite	esse tr/min)
Réf.				quantité	quantité de						
roulement.	dia. int.	dia. ext.	largeur	initiale (g)	remplissage (g)	750tr/min	900tr/min	1000tr/min	1200tr/min	1500tr/min	1800tr/min
6314	70	150	35	200	40	8500	7000	6000	5000	3500	2500
6315	75	160	37	230	45	8500	6500	6000	4500	3500	2500
6316	80	170	39	260	50	8000	6500	5500	4500	3000	2500
6317	85	180	41	300	55	7500	6000	5000	4000	3000	2000
6318	90	190	43	350	60	7000	5500	5000	4000	2500	2000
6319	95	200	45	400	65	7000	5500	4500	3500	2500	1500
6320	100	215	47	450	70	6500	5000	4500	3500	2000	1500
6321	105	225	49	500	75	6000	5000	4000	3000	2000	1500
6322	110	240	50	550	80	6000	4500	4000	3000	2000	1000
6324	120	260	55	700	100	5500	4000	3500	2500	1500	1000
6412	60	150	35	200	40	8500	7000	6000	5000	3500	3000
6413	65	160	37	230	45	8000	6500	6000	4500	3500	2500
6414	70	180	42	300	55	8000	6500	5500	4500	3000	2500
NU314	70	150	35	120	40	4000	3500	3000	2500	1500	1000
NU315	75	160	37	150	45	4000	3000	3000	2000	1500	1000
NU316	80	170	39	200	50	4000	3000	2500	2000	1500	1000
NU317	85	180	41	250	55	3500	3000	2500	2000	1500	1000
NU318	90	190	43	300	60	3500	2500	2500	2000	1000	1000
NU319	95	200	45	350	65	3500	2500	2000	1500	1000	
NU320	100	215	47	400	70	3000	2500	2000	1500	1000	
NU321	105	225	49	450	75	3000	2500	2000	1500	1000	
NU322	110	240	50	500	80	3000	2000	2000	1500	1000	
NU324	120	260	55	650	100	2500	2000	1500	1000		

Quantité de remplissage initial: Quantité d'appoint après démontage et nettoyage du roulement. Mettre environ 1/3 de la quantité à l'intérieur du roulement, et placer le restant dans l'espace intérieur.

Quantité d'appoint : Quantité de graisse déversée dans le roulement à chaque intervalle.

Même si le roulement fonctionne de façon intermittente, remplir de graisse tous les 3 ans maximum. Remplir de graisse juste après la remise en marche après un arrêt prolongé.



Graisse recommandée Tableau 26



Température	Roulement ouvert							
ambiante°C	Isolation type E, B	Isolation type F						
ambiante C	Huile Öl							
-10 à+50	Graisse SHELL ALVANIA 2	Graisse DARINA 2						



Ne pas utiliser d'autres graisses que celles préconisées au tableau 26!



Procédure de graissage et appoint (voir fig. 26 ci-dessous et fig. 24 et 25 page 23.)

Vidanger la graisse usagée par la vis de vidange et remplir avec de la graisse par les graisseurs en cours de fonctionnement (un remplissage alors que l'appareil n'est pas en marche peut occasionner un apport de graisse insuffisant).


Après le graissage, faire fonctionner l'appareil pendant 10 min. puis visser la vis de vidange.



Ne pas mettre trop de graisse pour éviter toute surchauffe et toute fuite de graisse.

Ne pas utiliser plus que la quantité spécifiée ni graisser plus souvent qu'aux intervalles recommandés.

Ne pas oublier de graisser au démarrage et pendant le fonctionnement pour éviter un frottement anormal, des bruits et brûlures qui pourraient être générés.



Pièces d'usure:

Si les pièces qui suivent sont remplacées après 3 à 5 années de fonctionnement, et bien qu'elles diffèrent les unes des autres en fonction des conditions d'utilisation, leur durée de vie pourra être allongée :

roulement, joint d'étanchéité, bague Nilos, anneau de réglage, clavette, entretoise, étanchéité, butée, jauge visuelle.

Vérifier et remplacer l'arbre et l'engrenage s'ils présentent des détériorations.

Pour les autres pièces, déterminer la fréquence de remplacement en fonction du degré d'usure.

Dans le cas d'un réducteur PARAMAX, la réglementation veut qu'il soit retourné à l'usine. Merci d'indiquer la réf. de fabrication, la réf. de vente, le modèle, la quantité, etc.

10. Démontage et remontage

STOP É

La réparation, le démontage et le remontage ne doivent être effectués que par des techniciens qualifiés pour éviter tout risque de détérioration du système.

Ne pas mettre les mains ou introduire de corps étrangers dans les rainures de clavette et autres pièces à angle vif, car cela pourrait entraîner des blessures.

Le démontage doit être effectué dans un endroit sec et à l'abri de la poussière.

Pour éviter de les égarer, conserver les pièces détachées telles que boulons et vis dans un coffret. Manipuler les pièces avec soin pour éviter toute dégradation.

10.1 Démontage et remontage du du motoréducteur/réducteur






Fig. 27

Démontage

- Desserrer les boulons d'ancrage.
- Déplacer le moteur lentement dans le sens → et l'extraire de l'arbre creux.

Manipuler les pièces avec précaution et ne pas toucher les surfaces de la clavette, de l'arbre creux et de l'arbre moteur pour éviter d'endommager le revêtement.

Remontage

- · Fixer le moteur correctement au réducteur.
- . Déplacer le moteur lentement dans le sens
- . Mettre en concordance la clavette du moteur et la rainure de clavette de l'arbre creux.
- . Graisser l'arbre de sortie du moteur et l'introduire délicatement dans l'arbre d'entrée creux. Attention : Ne pas toucher les surfaces de la clavette, de l'arbre creux et de l'arbre moteur pour éviter d'endommager le revêtement.
- . S'assurer que le moteur est correctement introduit et serrer les vs de fixation pour fixer le moteur avec la bride.

Tenir scrupuleusement compte des remarques qui suivent lors du démontage/remontage du moteur :

- . Manipuler avec soin roulement et enroulement pour éviter la pénétration de fluides ou de poussière.
- . Appliquer un peu d'adhésif sur le diamètre extérieur du roulement en cas d'utilisation en surcharge e et des vibrations (adhésif recommandé : Locktite 242 ou 271).
- · Retirer l'ancien joint et en monter un nouveau.
- · En effectuant une rotation manuelle, s'assurer qu'il n'y a pas d'anomalie et procéder à un essai de fonctionnement.

11. Recherche d'anomalies

0 >-

Identifier toute anomalie et mettre en place l'action corrective adéquate pour remédier à toute défaillance, conformément à ce Manuel d'utilisation.



Ne pas faire remettre l'appareil en marche tant que l'action corrective n'a pas été mise en place. Si la réparation n'est pas possible, contacter Sumitomo.



		possible, contacter sumito		
		De scription d'anomalie	Ca us e	Action corrective
			Dé fa illa nce a limentation	Contacter ED F
			Dé fa illa nce circuit électrique	Vé rifier le circuit
			Fusibles ontfondu	Re mplacer le fusible
		O > -	Fontionnement dis positif de protection	E lim iner la cause et remettre à 0 le dispositif
			Ve rrouilla ge charge	Vé rifier la charge et le dispositif de sécurité
	Le i	moteur tourne sans charge	Ma uvais contact	Vérifie r la colonne
			Bobine élément moteur déconnectée	Ré parer en atelier agréé
			Casse du roulement	Réparer en atelier agréé
			Tri phasé fonctionne en monophasé	Contrôler l'alimentation avec un voltmètre. Contrôler le moteur, la bobi du transformateur, le contacteur, le fusible, etc, réparer et remplacer si nécessaire
		l'interrupteur est en	Ca pacité interrupteur insuffisante	Remplacer par interrupteur adapté
	Quan	L' interrupteur est en surchauffe	Surtension	Abaisser la charge à la val. S pécifiée
Гe	d une	Le fusible a fondu	Puissance fusible insuffisante	Remplacer par un fusible adapté
m ot	? shc.	Le rasione a romau	Surtension	Abaisser la charge à la val. S pécifiée
eur	rga e		Chute de tension	Contacter ED F
tou	stap	la vitacca n'a namanta naci-t	Surtension	Abaisser la charge à la val. S pécifiée
rne	ρliqu	La vitesse n'a ugmente pas et le moteur est en surchauffe	C ourt-circuit bobine é lé ment moteur Clé manguante	R éparer en atelier agréé Monter une clé
s ar	Jée		Palie r brûlé	Réparer en atelier agréé
) SI			Ma uvais réglage dispositif de protection	Régler le dispositif de protection
hard	Le ı	moteur tourne en sens inverse	Erreur de branchement	Changer le branchement
ge			Fil de sortie en court-circuit	R é parer en atelier a gré é
	Le f	fusible a fondu	Ma uvais contact entre moteur et starter	Parfaire le branchement
le moteur fourne cans charge L L L L L L L L L L L L L L L L L L L			Surtension	Abaisser la charge à la val. S pécifiée
			Chute ou hausse de tension	Contacter ED F
			Pa lie r grillé	Ré pare r en a telie r a gré é
/lon1	tée e	en température excessive	Te mparéture ambiante é le vé e	Améliorer la ventila tion
			La détérioration due à une surtension s'applique aux engrenages, paliers, etc	Ré parer en a telier a gré é
		Fuites d'huile des sections de	Joint d'étanchéité détérioré	Re mpla cer le joint d'é tanchéité
u ite		l'arbre d'entrée/sortie	Fissures ou abrasion de la zone de contact du butoir	Ré parer en a telier a gréé
ıııuı	ic	Fuites d'huile du plan de joint du carter	Boulon desserré	Serrer les boulons au couple recommandé
De s c	ripti	on d'anomalie	Cause	Action corrective
			Engrenages, arbres ou roulements détériorés	Ré parer en a telier a gré é
			Dé formation du carter due à une surface de support inadéquate	Aplanir la surface ou utiliser des cales pour le réglage
	ıita	normal. V ibrations excessives	Résonnance due à une rigidité insuffisante de la base de montage	Re nforcer le support pour améliorer la rigidité
Bru			Ma uvais alignementavec la machine	Aligner le centre de l'arbre
Bru				Fains famation and land disease.
Brı			Tra nsmission de vibration de la machine au réducteur	Faire fonctionner le rédueteur indépendamment to déterminer la source
	a no	rmal du moteur		indépendamment to déterminer la
	a no		au réducteur	indépendamment to déterminer la source E nlever le corps étranger R emplacer le palier
	ano	ormal du moteur Arrêt du à courant de surcharge	au réducteur Pénétration d'un corps étranger R oulements détériorés Bru sque accé lération / ralentissement	indépendamment to déterminer la source E nlever le corps étranger R emplacer le palier Allonger le temps d'a ccé lé ration / rale ntissement
	a no	Arrêt du à courant de	au réducteur Pénétration d'un corps étranger R oulements détériorés	indépendamment to déterminer la source E nlever le corps étranger R emplacer le palier Allonger le temps d'a ccélération /
	a no	Arrêt du à courant de	au réducteur Pénétration d'un corps étranger R oulements détériorés Bru sque accé lération / ralentissement	indépendamment to déterminer la source E nlever le corps étranger R emplacer le palier Allonger le temps d'a ccé lé ration / rale ntissement
	a no	Arrêt du à courant de surcharge	au réducteur Pénétration d'un corps étranger R oulements détériorés Bru sque a ccé léra tion / ra le ntisse ment Bru sque changement de charge	indépendamment to déterminer la source E nlever le corps étranger R emplacer le palie r Allonger le temps d'accélération / ralentissement Diminuer la charge
	ano	Arrêt du à courant de surcharge C ourant de surcharge à la terre	au réducteur Pénétration d'un corps étranger R oulements détériorés Bru sque accé lération / ralentissement Bru sque changement de charge Effet de sol côté sortie	indépendamment to déterminer la source E nlever le corps étranger R emplacer le palie r Allonger le temps d'a ccé lération / ra le ntissement Di minuer la charge Corriger pour é lim iner l'e ffet de s ol Corriger pour é lim iner le court-circuit.

12. Dessins en coupe

11


12

adaptateur moteur

support palier arrière



12.1 Dessin en coupe du motoréducteur PARAMAX



1	carter	13	pignon conique
2	roue hélicoïdale	14	palier à roulements coniques
3	arbre à vitesse lente	15	arbre à pignon hélicoïdal
4	support palier avant	16	arbre à pignon hélicoïdal
5	spire court-circuit du rotor	17	roue hélicoïdale
6	enroulement du stator	18	collier
7	carcasse du stator	19	joint d'étanchéité
8	support de roulement	20	arbre à pignon hélicoïdal
9	bride de fixation moteur	21	roue hélicoïdale
10	joint d'étanchéité	22	arbre à pignon hélicoïdal
	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		andre a prignon nencoldar

23

24

adaptateur moteur

accouplement



12.2 Dessins en coupe du réducteur





Fig. 30 Réducteur à arbres perpendiculaires



Rep. Désignation

- 1 carter
- 2 roue hélicoïdale
- 3 arbre vitesse lente
- 4 roulement à rouleaux coniques
- 5 arbre à pignon hélicoïdal
- 6 arbre à pignon hélicoïdal
- 7 roulement à rouleaux coniques
- 8 engrenage conique
- 9 roulement à rotule
- 10 pignon conique
- 11 joint d'étanchéité

Rep. Désignation

- 12 roulement à rouleaux coniques
- 13 support de roulement
- 14 pompe à huile
- 15 roue hélicoïdale
- 16 roulement à rouleaux coniques
- 17 collier
- 18 joint d'étanchéité
- 19 roue hélicoïdale
- 20 collier
- 21 pignon hélicoïdal

12.3 Dessin en coupe du moteur




Fig. 32 Moteur à cage fermé refroidi par ventilateur

Rep. Désignation

- 1 boîte de bornes
- 2 arbre du moteur
- 3 roulement côté accouplement
- 4 patte côté accouplement
- 5 bague court-circuitée conducteur du rotor
- 6 enroulement du rotor
- 7 carcasse du rotor
- 8 anneau de levage
- 9 noyau fixe
- 10 noyau du rotor
- 11 roulement côté opposé à l'accouplement
- 12 patte terminale
- 13 cache du ventilateur
- 14 ventilateur

13. Cotes des bagues d'étanchéité d'arbre de sortie

13.1 Pour arbres de sortie

Tableau 27 D.I. x D.E. x Largeur (unité: mm)



Taille	arbre plein	arbre creux
9015	D- 70 × 90 × 12	D- 80 × 100 ×
9025	D- 80 × 100 × 12	D- 90 × 110 ×
9030	D-105 × 135 × 14	D-105 × 135 ×
9035	D-115 × 145 × 14	D-115 × 145 ×
9040	D-130 × 160 × 14	D-130 × 160 ×
9050	D-140 × 170 × 14	D-140 × 170 ×
9055	D-170 × 200 × 16	D-170 × 200 ×
9060	D-130 × 160 × 14	D-170 × 200 ×
9070	D-150 × 80 × 14	D-190 × 220 ×
9075	D-170 × 200 × 16	D-200 × 230 ×
9080	D-170 × 200 × 16	D-220 × 250 ×
9085	D-180 × 210 × 16	D-240 × 270 ×
9090	D-210 × 240 × 15	D-240 × 270 ×
9095	D-210 × 240 × 15	D-260 × 300 ×
9100	D-220 × 250 × 16	D-260 × 300 ×
9105	D-240 × 270 × 15	D-280 × 320 ×
9110	D-240 × 270 × 15	D-300 × 360 ×
9115	D-265 × 290 × 16	D-320 × 360 ×
9118	D-280 × 320 × 20	-
9121	D-300 × 360 × 25	-
9126	D-320 × 360 × 20	-
9128	D-360 × 400 × 20	-
9131	D-360 × 400 × 20	-
9136	D-400 × 460 × 28	-

13.2 Pour arbres d'entrée

Tableau 28 D.I. x D.E. x Largeur (unité: mm)

		perpendiculaire			parallèle	
Taille	à 2 -étages	à 3 étages	à 4 étages	à 2 étages	à 3 étages	à 4 étages
9015	D-40 × 52 × 8	-	-	D- 40 × 58 × 8	D- 35 × 47 × 7	-
9025	D-45 × 62 × 9	-	-	D- 45 × 62 × 9	D- 40 × 52 × 8	-
9030,9035	D-50 × 65 × 9	D- 30 × 42 × 8	-	D- 50 × 72 × 12	D- 40 × 52 × 8	D- 35 × 47 × 7
9040	D-50 × 65 × 9	D- 35 × 47 × 7	D- 30 × 42 × 8	D- 60 × 82 × 12	D- 45 × 62 × 9	D- 40 × 52 × 8
9050,9055	D- 55 × 72 × 9	D- 40 × 52 × 8	D- 30 × 42 × 8	D- 70 × 90 × 12	D- 50 × 65 × 9	D- 40 × 52 × 8
9060	D-65 × 85 × 13	D- 50 × 65 × 9	D- 35 × 47 × 7	D- 80 × 100 × 12	D- 60 × 80 × 12	D- 45 × 62 × 9
9070,9075	D-70 × 90 × 12	D- 55 × 72 × 9	D- 40 × 52 × 8	D- 80 × 100 × 12	D- 70 × 90 × 12	D- 50 × 65 × 9
9080,9085	D-80 × 100 × 12	D- 65 × 85 × 13	D- 50 × 65 × 9	D- 90 × 110 × 13	D- 80 × 100 × 12	D- 55 × 72 × 9
9090	-	D- 70 × 90 × 12	D- 55 × 72 × 9	D-100 × 120 × 12	D- 70 × 90 × 12	D- 55 × 72 × 9
9095	D-100 × 120 × 12	D- 70 × 90 × 12	D- 55 × 72 × 9	D-100 × 120 × 12	D- 70 × 90 × 12	D- 55 × 72 × 9
9100	-	D- 80 × 100 × 12	D- 65 × 85 × 13	D-110 × 130 × 13	D- 80 × 100 × 12	D- 65 × 85 × 13
9105	D-105 × 130 × 13	D- 80 × 100 × 12	D- 65 × 85 × 13	D-110 × 130 × 13	D- 80 × 100 × 12	D- 65 × 85 × 13
9110	-	D- 90 × 110 × 13	D- 65 × 85 × 13	D-125 × 150 × 13	D- 90 × 110 × 13	D- 65 × 85 × 13
9115	D-125 × 150 × 13	D- 90 × 110 × 13	D- 65 × 85 × 13	D-125 × 150 × 13	D- 90 × 110 × 13	D- 65 × 85 × 13
9118	-	D- 90 × 110 × 13	D- 65 × 85 × 13	-	D- 90 × 110 × 13	D- 65 × 85 × 13
9121	-	D-100 × 120 × 12	D- 70 × 90 × 12	-	D-110 × 130 × 13	D- 70 × 90 × 12
		D-130 × 160 × 14				
9126	-	D-100 × 120 × 12	D- 70 × 90 × 12	-	D-110 × 130 × 13	D- 70 × 90 × 12
		D-130 × 160 × 14				
9128	-	D-105 × 130 × 13	D- 80 × 100 × 12	-	D-110 × 140 × 14	D- 80 × 100 × 12
9131	-	D-125 × 150 × 13	D- 90 × 110 × 13	-	D-150 × 180 × 14	D- 80 × 100 × 12
9136	-	D-125 × 150 × 13	D- 90 × 110 × 13	-	D-150 × 180 × 14	D- 80 × 100 × 12

JIS B 2402 Type D (Ø extérieur joint en nitride) i

* 6121, 9126 i < 35,5



13.3 Pour arbres d'entrée

Tableau 29 D.I. x D.E. x Largeur (unité : mm)



Taille		perpendiculaire	
Taille	à 2 étages	à 3 étages	à 4 étages
9030	D- 90 × 115 × 13	D- 90 × 115 × 13	-
9035	D- 90 × 115 × 13	D- 90 × 115 × 13	-
9040	D- 90 × 115 × 13	D- 90 × 115 × 13	D- 90 × 115 × 13
9050	-	D- 90 × 115 × 13	D- 90 × 115 × 13
9055	-	D- 90 × 115 × 13	D- 90 × 115 × 13
9060	-	D- 90 × 115 × 13	D- 90 × 115 × 13
9070	-	D- 90 × 115 × 13	D- 90 × 115 × 13
9075	-	D- 90 × 115 × 13	D- 90 × 115 × 13
9080	-	-	D- 90 × 115 × 13
9085	-	-	D- 90 × 115 × 13

JIS B 2402 Type D (Ø extérieur joint en nitride) i

Les joints d'étanchéité pour arbres parallèles sont les mêmes que ceux du réducteur, voir le tableau 28 cidessus.

14. Roulements

Tableau 30 Roulement pour réducteurs à 2 étages

STD : Roulement standard HD : Haute capacité

		arbı	re haute vite	esse	arbre int	ermédiaire						esse lente	
										art	ore plein	arbr	e creux
	Taille	trans- mission	côté moteur	côté opposé	côté pignon	côté engrenage		ntermédiaire		extérieur arbre	opposé à extérieur arbre	extérieur arbre	opposé à extérieur arbre
	9015		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	9025	-11-	- 0 :: 20207D	-	-	-	- 20240	-		20247	20047	-	-
	9030	alle alle	2 × 30307D 2 × 30307D	22308E 22308E	32308 32308	32308 32308	32310 32310	32310 32310		30217 30220	30217 30220	32922 32024	32922 32024
	9040	alle	2 × 30307D	22309E	32308	32308	32310	32310		30220	30220	32929	32926
	9050	alle	2 × 30309D	22310E	32309	32309	32314	32314		30222	30222	32928	32928
	9055	alle	2 × 30309D	22310E	32309	32309	32314	32314		30226	30226	32834	32934
	9060	alle	2 × 30311D	22312E	32311	32311	32316	32316	STD	30226 22226E	30226 22226E	32934	32934
	9070	alle	2 × 30312D	22313E	32313	32313	22320E	22320E	HD STD	30230 22230	30230 22230	32938	32938
	9075	alle	2 × 30312D	22313E	32313	32313	22320E	22320E	HD STD	23134 23134	23134 23134	23940	23940
	9080	alle	2 × 30314D	22315E	32315	32315	22322E	22322E	HD STD	23134	23134 24134	23944	23944
	9085	alle	2 × 30314D	22315E	32315	32315	22322E	22322E	HD STD	23136 24136	23136 24136	23948	23948
	9090	alle	2 × 30315D	22316E	22318E	22318E	22324	22324	HD STD	23136 24136	23136 24136	SL182948	SL182948
səć	9095	alle	2 × 30315D	22316E	22318E	22318E	22324	22324	HD STD	23138	23138 24138	SL182952	SL182952
3 étages	0400		0 000 175	000405	00000=	00000=	00000	00000	HD	23140	23140	01.400055	01.400055
3	9100	alle	2 × 30317D	22318E	22320E	22320E	22328	22328	STD	24140	24140	SL182952	SL182952
e a	9105	alle	2 × 30317D	22318E	22320⊏	22320E	22328	22328	HD	23144	23144	SL182956	SL182956
ije Ije	9105	alle	2 ^ 30317D	223 IOE	22320E	22320E	22320	22320	STD	24144	24144	3L 102930	3L 102930
arbre parallèle à	9110	alle	2 × 30319D	22320E	22322E	22322E	22330	22330	HD STD	23144 24144	23144 24144	SL182960	SL182960
arbre	9115	alle	2 × 30319D	22320E	22322E	22322E	22330	22330	HD STD	23148 24148	23148 24148	SL182964	SL182964
	9118	alle	2 × 30319D	22320E	22322E	22322E	22334	22334	HD	23152	23152	-	-
	9121	≥ 31.5 < 35.5	2 × 31324X 2 × 30319D	22326 22322E	22326	22326	22340	22340		24060	24060	-	-
	9126	<u>></u> 31.5	2 × 31324X	22326	22326	22326	22340	22340		24060	24060	_	_
		< 35.5	2 × 30319D	22322E									
	9128	alle	2 × 31322X	22328	22328	22328	22344	22344		24064	24064	-	-
	9131	alle	2 × 31326X	22328 22328	22334	22334 22334	22348	22348 22348		24072	24072	-	-
	9136 9015	alle alle	2 × 31326X 33205	33205	22334 33206	33206	22348 32307	32307		24072 32212	24072 32212	32916	32916
	9025	alle	33206	33206	33207	33207	33209	33209		33214	33214	32918	32918
	9030	alle	33206	33206	33208	33208	32310	32310		30217	30217	32922	32922
	9035	alle	33206	33206	33208	33208	32310	32310		30220	30220	32024	32024
	9040	alle	33207	33207	32308	32308	32312	32312		30220	30220	32926	32926
	9050	alle	33208	33208	32309	32309	32314	32314		30222	30222	32928	32928
	9055	alle	33208	33208	32309	32309	32314	32314		30226	30226	32934	32934
	9060	alle	33210	33210	32311	32311	32316	32316	OTD	30226	30226	32934	32934
	9070	alle	33211	33211	32313	32313	32319	32319	STD HD	22226E 30230	22226E 30230		
étages	00.0	uo	00211	00211	020.0	020.0	020.0	02010	STD	22230	22230	32938	32938
staç	9075	alle	33211	33211	32313	32313	32319	32319	HD	23134	23134	23940	23940
3									STD	23134	23134	20340	20340
<u>е</u> э	9080	alle	33213	33213	32315	32315	32321	32321	HD	23134	23134 24134	23944	23944
parallèle	9085	alle	33213	33213	32315	32315	32321	32321	STD HD	23136	23136	23948	23948
arbre pa	9090	alle	32314	32314	22318E	22318E	22324	22324	STD HD	24136 23136	24136 23136	SL182948	SL182948
ซี	9095	alle	32314	32314	22318E	22318E	22324	22324	STD HD	24136	24136 23138	SL182952	SL182952
	9100	alle	32316	32316	22320E	22320E	22328	22328	STD HD	24138 23140	24138 23140	SL182952	SL182952
	9105	alle	32316	32316	22320E	22320E	22328	22328	STD HD	24140 23144	24140 23144		
									STD	24144	24144	SL182956	SL182956
	9110	alle	32316	32316			22330	22330	STD	23144	23144 24144	SL182960	SL182960
	9115	alle	32316	32316	22322E		22330	22330	HD STD	23148	23148 24148	SL182964	SL182964
	9118	alle	32316	32316			22334	22334	HD	23152	23152	-	-
	9121	alle	24124	24124	22326	22326	22340	22340		24060	24060	-	-
	9126	alle alle	24124 23224	24124 23224	22326 22328	22326 22328	22340 22344	22340 22344		24060 24064	24060 24064	-	-
	9128		40444	40444	- 44040	44040	44044	44044		- 4004	<u>_</u>		
	9128 9131	alle	24130	24130	22334	22334	22348	22348		24072	24072	-	-

Sumitomo Drive Technologies

Manuel d'utilisation PARAMAX 9

(i)

Tableau 31 Roulement pour réducteurs à 3 étages

STD : Roulement standard HD : Haute capacité



		arbı	e haute vit	esse	arbre int	ermédiaire					arbre vit	esse lente	
										art	ore plein	arbr	e creux
	Taille	trans- mission	côté moteur	côté opposé	côté pignon	côté engrenage		ntermédiaire		extérieur arbre	opposé à extérieur arbre	extérieur arbre	opposé à extérieur arbre
	9015		1	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	9025		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	9030	alle	2 × 30307D		32308	32308	32310	32310		30217	30217	32922	32922
	9035	alle	2 × 30307D	22308E	32308	32308	32310	32310		30220	30220	32024	32024
	9040	alle	2 × 30308D	22309E	32308	32308	32312	32312		30220	30220	32929	32926
	9050	alle alle	2 × 30309D 2 × 30309D	22310E 22310E	32309 32309	32309 32309	32314 32314	32314 32314		30222	30222 30226	32928 32834	32928 32934
	9055	alle	2 × 30309D	223 TUE	32309	32309	32314	32314		30226 30226	30226	32034	32934
	9060	alle	2 × 30311D	22312E	32311	32311	32316	32316	STD	22226E	22226E	32934	32934
	9070	alle	2 × 30312D	22313E	32313	32313	22320E	22320E	HD STD	30230 22230	30230 22230	32938	32938
	9075	alle	2 × 30312D	22313E	32313	32313	22320E	22320E	HD STD	23134 23134	23134 23134	23940	23940
	9080	alle	2 × 30314D	22315E	32315	32315	22322E	22322E	HD STD	23134 24134	23134 24134	23944	23944
	9085	alle	2 × 30314D	22315E	32315	32315	22322E	22322E	HD STD	23136 24136	23136 24136	23948	23948
	9090	alle	2 × 30315D	22316E	22318E	22318E	22324	22324	HD STD	23136 24136	23136 24136	SL182948	SL182948
étages	9095	alle	2 × 30315D	22316E	22318E	22318E	22324	22324	HD STD	23138 24138	23138 24138	SL182952	SL182952
tag	<u> </u>	-							HD	23140	23140		+
3 é	9100	alle	2 × 30317D	22318E	22320E	22320E	22328	22328	STD	24140	24140	SL182952	SL182952
σ·									HD	23144	23144		
èle	9105	alle	2 × 30317D	22318E	22320E	22320E	22328	22328	STD	24144	24144	SL182956	SL182956
parallèle									HD	23144	23144		
pa	9110	alle	2 × 30319D	22320E	22322E	22322E	22330	22330	STD	24144	24144	SL182960	SL182960
arbre	9115	allo	2 × 20210D	22320E	22322E	22322E	22330	22330	HD	23148	23148	SL182964	SL182964
ar	9118	alle	2 × 30319D 2 × 30319D	22320E	22322E	22322E	22334	22334	STD HD	24148 23152	24148 23152	3L102904	3L102904
		≥ 31.5	2 × 31324X	22326									
	9121	< 35.5	2 × 30319D	22322E	22326	22326	22340	22340		24060	24060	-	-
	9126	≥ 31.5 < 35.5	2 × 31324X 2 × 30319D	22326 22322E	22326	22326	22340	22340		24060	24060	-	-
	9128	alle	2 × 31322X	22328	22328	22328	22344	22344		24064	24064	-	-
	9131	alle	2 × 31326X	22328	22334	22334	22348	22348		24072	24072	-	-
	9136	alle	2 × 31326X	22328	22334	22334	22348	22348		24072	24072	-	-
	9015	alle	33205	33205	33206	33206	32307	32307		32212	32212	32916	32916
	9025	alle	33206	33206	33207	33207	33209	33209		33214	33214	32918	32918
	9030	alle	33206	33206	33208	33208	32310	32310		30217	30217	32922	32922
	9035	alle	33206	33206	33208	33208	32310	32310		30220	30220	32024	32024
	9040	alle	33207	33207	32308	32308	32312	32312		30220	30220	32926	32926
	9050	alle	33208	33208	32309	32309	32314	32314		30222	30222	32928	32928
	9055	alle	33208	33208	32309	32309	32314	32314		30226	30226	32934	32934
	9060	alle	33210	33210	32311	32311	32316	32316	STD	30226 22226E	30226 22226E	32934	32934
	9070	alle	33211	33211	32313	32313	32319	32319	HD	30230	30230	22020	22020
jes									STD	22230	22230	32938	32938
étages	9075	alle	33211	33211	32313	32313	32319	32319	HD	23134	23134	23940	23940
က									STD	23134	23134	20040	20040
a a	9080	alle	33213	33213	32315	32315	32321	32321	HD	23134	23134	23944	23944
⊜	L	L							STD	24134	24134	20011	
parallèle	9085	alle	33213	33213	32315	32315	32321	32321	HD	23136	23136	23948	23948
e bş	9090	alle	32314	32314	22318E	22318E	22324	22324	STD HD	24136 23136	24136 23136		
arbre									STD	24136	24136	SL182948	SL182948
	9095	alle	32314	32314	22318E	22318E	22324	22324	HD STD	23138 24138	23138 24138	SL182952	SL182952
	9100	alle	32316	32316	22320E	22320E	22328	22328	HD STD	23140 24140	23140 24140	SL182952	SL182952
	9105	alle	32316	32316	22320E	22320E	22328	22328	HD STD	23144	23144 24144	SL182956	SL182956
	9110	alle	32316	32316	22322E	22322E	22330	22330	HD	23144	23144	SL182960	SL182960
	9115	alle	32316	32316	22322E	22322E	22330	22330	STD HD	24144	24144 23148	SL182964	SL182964
	0440	-11	20040	20046	00000	00000	00004	00004	STD	24148	24148		
	9118	alle	32316	32316			22334	22334	HD	23152	23152	-	-
	9121	alle	24124	24124	22326	22326	22340	22340		24060	24060	-	-
	9126	alle	24124	24124	22326	22326	22340	22340		24060	24060	-	
1	9128 9131	alle	23224 24130	23224 24130	22328 22334	22328 22334	22344 22348	22344 22348		24064 24072	24064 24072	-	-
	10101	alle	24 I J U	∠ + 130	ZZJJ4	ZZJJ4	ZZJ40	ZZJ40	i e	Z4U/Z	4012	_	
	9136	alle	24130	24130	22334	22334	22348	22348		24072	24072	-	SL182964

Sumitomo Drive Technologies

Manuel d'utilisation PARAMAX 9

(i)

Tableau 32 Roulement pour réducteurs à 4 étages

STD : Roulement standard HD : Haute capacité



Taile				arbre haute vitesse arbre intermédiaire										vitesse len	te	
9015 2 2008 2 2008	ı				- 04 (- 04 (oôtó.	arhre		arhre						
\$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c	4		Taille	côté moteu				intorm	édiaire		édiaire					
\$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c	ľ		9015	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Section Proceedings Section					-	-	-	-	-	-	-		-		-	-
Page		ŀ													-	-
Page 1905 2 x 90307D 22306E 22307 23207		ŀ													32026	
Part		ŀ														
Section Proceedings Section		ŀ														
Part		,										STD				
Part		ges	9000	2 ^ 30300D	22309L	32300	32300	32311	32311	32310	32310	Нυ			32334	32934
Part		éta	9070	2 × 30309D	22310E	32309	32309	32313	32313	32319	32319				32938	32938
Page		4														
9990 2 × 30312D 223165 32314 32314 22318E 22318E 22334 22324 Canal Can			9075	2 × 30309D	22310E	32309	32309	32313	32313	32319	32319				23940	23940
9990 2 × 30312D 223165 32314 32314 22318E 22318E 22334 22324 Canal Can		<u>lai</u>	0000	0 00044D	000405	20244	20244	20245	20245	20204	20204	_			00044	00044
9990 2 × 30312D 223165 32314 32314 22318E 22318E 22334 22324 Canal Can		gi l	9080	2 × 30311D	22312E	32311	32311	32315	32315	32321	32321	HD	24134	24134	23944	23944
9990 2 × 30312D 223165 32314 32314 22318E 22318E 22334 22324 Canal Can		en	9085	2 × 30311D	22312F	32311	32311	32315	32315	32321	32321				23948	23948
9990 2 × 30312D 223165 32314 32314 22318E 22318E 22334 22324 Canal Can)erp				02011	020	020.0	020.0	0202.	0202.				200.0	
9095 2 × 30314D		_	9090	2 × 30312D	22313E	32314	32314	22318E	22318E	22324	22324				SL182948	SL182948
9100 2 × 30314D 22315E 32316 32316 22320E 22330		ŀ										_				
9100			9095	2 × 30312D	22313E	32314	32314	22318E	22318E	22324	22324				SL182952	SL182952
Property			9100	2 x 20214D	222155	32316	30346	22220E	22220E	22220	22220	_			SI 1820E2	SI 1820E2
9110 2 × 30314D 22315E 32316 32316 32316 22322E 22322E 22330 22330 STD 23144 24144 SL182960 SL182960 P115 2 × 30314D 22315E 32316 32316 32316 22322E 22322E 22330 Z2330 STD 23144 24144 SL182960 SL182960 P115 2 × 30314D 22315E 32316 32316 22322E 22322E 22330 Z2330 STD 23148 23148 SL182964 SL182964 P115 2 × 30314D 22315E 32316 32316 Z2322E 22322E 22330 Z2330 STD 23148 23148 SL182964 SL182964 P117 2 × 30314D 22315E 22319E 22319E 22325E 22322E 22330 Z2330 STD 23148 23148 SL182964 SL182964 P117 2 × 30314D 22315E 22319E 22319E 22325E 22322E 22330 Z2330 STD 23148 23148 SL182964 SL182964 P117 2 × 30314D 22316E 22319E 22319E 22325E 22326 22340 Z2340 Z2340 Z4060 Z4060 C 9128 Z × 30314D 22316E 22329E 22319E 22326 Z2326 Z2326 Z2340 Z2340 Z4060 Z4060 C 9138 Z × 30314D 22330E Z2322E Z2322E Z2334 Z2344 Z2344 Z4064 Z4064 C 9136 Z × 30314D Z2330E Z2322E Z2322E Z2334 Z2344 Z2344 Z4064 Z4064 C 9136 Z × 30314D Z2330E Z2322E Z2322E Z2334 Z2344 Z2348 Z4072 Z4072 C 9025 C			9100	2 × 30314D	22313E	32310	32310	22320E	22320E	22320	22320	HD		24140	SL 102932	SL 162952
9110 2 × 30314D 22315E 32316 32316 32316 2232E 2232E 22330 22330 E7D 23144 22144 SL182960 SL182960 9115 2 × 30314D 22315E 32316 32316 2232E 2232E 22330 22330 E7D 23148 22148 SL182960 SL182960 9118 2 × 30314D 22315E 32316 32316 2232E 2232E 22332 22330 E7D 23148 22148 SL182964 SL182964 9118 2 × 30314D 22315E 32316 32316 32316 2232E 2232E 22332 22330 E7D 23148 24148 SL182964 SL182964 9118 2 × 30315D 22316E 22319E 22319E 2232E 2232E 22334 22334 22334 2334 23152 9121 2 × 30315D 22316E 22319E 22319E 22328 2232E 2232E 22330 E7D 2340 24060 24060 24060 9128 2 × 30317D 22316E 22319E 2232E 2232E 2232E 2232E 22334 22340 24060 24060 24060 9136 2 × 30319D 2230E 22322E 2232E 2232E 22334 22344 22344 22406 24064			9105	2 × 30314D	22315E	32316	32316	22320E	22320E	22328	22328				SL182956	SL182956
9110												_				
9115 2 x 30314D 22315E 32316 32316 2232E 2232E 22330 22330 STD 23148 23148 SL182964 SL182964 SL182964 PD 24148			9110	2 × 30314D	22315E	32316	32316	22322E	22322E	22330	22330				SL182960	SL182960
1915 2 x 30314D 2315E 32316 32316 2232E 2232E 22334 22346 22316		ŀ														
9121 2 × 30315D 22316E 22319E 22319E 22326 22326 22340 2240 2240 24060 24060 - - - -			9115	2 × 30314D	22315E	32316	32316	22322E	22322E	22330	22330				SL182964	SL182964
9126 2 × 30315D 22316E 22319E 22319E 22326 22326 22340 22340 22340 24060 24060	Ī		9118	2 × 30314D	22315E	32316	32316	22322E	22322E	22334	22334		23152	23152	-	-
9128 2 × 30317D 22318E 22320E 22322E 22328 2238 22348 22344 22344 24064 4															-	-
9131 2 × 30319D 22320E 22322E 22322E 22334 2234 22348 22348 224072 24072															-	
9136		ŀ														
9016		ŀ														
9030 33205 33205 33206 33206 33206 33208 32308 32308 32310 32310 30217 30217 30217 32922 32922 32928 9035 33205 33205 33206 33206 33206 33207 32037 32039 32308 32310 30220 30220 30220 32024 32024 9050 33206 33206 33207 32307 32309 32309 32314 32314 30222 30222 32928 32928 9055 33206 33206 32307 32307 32309 32309 32314 32314 30222 30222 32928 32928 9055 33206 33206 32307 32308 32308 32311 32311 32315 32316 32316 STD 30226 30226 30224 32934 32934 9060 33207 32308 32309 32313 32313 32319 STD 30230 30230 32303 32938 32938 9070 32308 32308 32309 32313 32313 32319 STD 30230 30230 32938 32938 9075 32308 32309 32311 32311 32315 32315 32315 32319 STD 23134 23134 23940 23940 9080 32309 32311 32311 32315 32315 32315 32321 STD 23134 23134 23944 23944 9085 32312 32312 32312 32314 32314 32314 32314 32314 32314 32316 32		ŀ						-								-
9035 33205 33206 33206 33206 33207 33207 33207 33208 32308 32312 32312 30220 30220 32926 32926 32926 9050 33206 33206 33206 33207 32307 32308 32309 32309 32314 32314 30226 30226 32928 32928 32928 9055 33206 33206 33206 33207 32308 32309 32309 32314 32314 30226 30226 30226 32934 32934 32934 32934 32934 32934 32934 32934 32934 32934 32934 32934 32934 32934 32934 32934 32934 32934 32938		ı	9025	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-
9040 33206 33206 33207 32307 32308 32309 32314 32314 30220 30220 32926 32928 32928 9050 33206 33206 33207 32307 32309 32309 32314 32314 30226 30222 32928 32928 32928 9060 33207 33207 32308 32309 32311 32311 32314 32314 30226 30226 32934 32938																
9050 33206 33206 32307 32307 32307 32309 32314 32314 30222 30222 32928 32928 32928 9055 33206 33206 32307 32307 32307 32309 32314 32314 30226 30226 30226 32934 32938 32																
9055 33206 33206 33207 32308 32308 32308 32311 32311 32316 32318 32318 32319 32314 32314 32314 32311 32311 32311 32315 32315 32313 32319 32319 32319 32314 32314 32314 32314 32311 32311 32315 32315 32321 32321 32321 32314 32316 32318 32318 32318 32318 32318 32318 32318 32318 32318 32318 32318 32318 32318 32318 32318 32318 32319 32319 32319 32319 32319 32314 32314 32314 32314 32314 32314 32314 32314 32314 32314 32314 32314 32318 22318 22324 32324 32324 32336 32338 32338 32338 32338 32318 3		ŀ														
9060 33207 33208 32308 32308 32309 32313 32313 32313 32319 32319 STD 30226 30226 32938 329		ŀ														
9000 33207 33308 32308 32309 32309 322313 32313 32319 32319 STD 30230 30230 32230 32338 32334 223334 223344 22344 223444 234344 23444 234444 24438 23444 23444 234444 234444 24444		ŀ										STD				
9070 32308 32308 32309 32309 32313 32313 32319 32319 32319 32313 32314 32314 233134 2394			9060	33207	33207	32306	32300	32311	32311	32310	32316	HD	22226E	22226E	32934	32934
9080 32309 32309 32311 32311 32315 32315 32321 32321 32321 32314 23134 23944 23944 23944 9085 32309 32311 32311 32311 32315 32315 32321 32321 32321 32316 23136 23136 23948 23948 9090 32212 32212 32314 32314 22318E 22318E 22324 22324 STD 23136 23136 23136 SL182948 9095 32212 32212 32314 32314 22318E 22318E 22324 22324 STD 23136 23136 SL182948 SL182948 9100 33214 33214 32316 32316 22320E 22320E 22328 22328 STD 23138 24138 SL182952 SL182952 9100 33214 33214 32316 32316 22320E 22320E 22328 22328 STD 23140 23140 SL182952 SL182952 9110 33214 33214 32316 32316 22320E 22320E 22328 22328 STD 23144 23144 SL182956 SL182956 9110 33214 33214 32316 32316 22322E 22322E 22330 2230 STD 23144 23144 SL182960 SL182960 9118 33214 33214 32316 32316 22322E 22322E 22330 2230 STD 23148 23148 SL182964 SL182964 9118 33214 32316 32316 22322E 22322E 22330 2230 STD 23148 23148 SL182964 SL182964 9118 33214 32316 32316 22322E 22322E 22330 22330 STD 23144 23144 SL182960 SL182964 9118 33214 32316 32316 22322E 22322E 22330 22330 STD 23148 23148 SL182964 SL182964 9118 33214 32316 32316 22322E 22322E 22330 22330 STD 23148 23148 SL182964 SL182964 9118 33214 22314E 22314E 22319E 22326 22326 22326 22334 22344 23344 24148 SL182964 SL182964 9126 22314E 22314E 22319E 22319E 22326 22326 22340 22340 22340 24060 24060 9126 22314E 22314E 22319E 22319E 22326 22326 22340 22340 24060 24060 9128 22316E 22316E 22310E 22320E 22328 22344 22344 24064 24064 9131 22317E 22317E 22317E 22322E 22324 22334 22344 22348 24072 24072		es	9070	32308	32308	32309	32309	322313	32313	32319	32319				32938	32938
9080 32309 32309 32311 32311 32315 32315 32321 32321 32321 32314 23134 23944 23944 23944 9085 32309 32311 32311 32311 32315 32315 32321 32321 32321 32316 23136 23136 23948 23948 9090 32212 32212 32314 32314 22318E 22318E 22324 22324 STD 23136 23136 23136 SL182948 9095 32212 32212 32314 32314 22318E 22318E 22324 22324 STD 23136 23136 SL182948 SL182948 9100 33214 33214 32316 32316 22320E 22320E 22328 22328 STD 23138 24138 SL182952 SL182952 9100 33214 33214 32316 32316 22320E 22320E 22328 22328 STD 23140 23140 SL182952 SL182952 9110 33214 33214 32316 32316 22320E 22320E 22328 22328 STD 23144 23144 SL182956 SL182956 9110 33214 33214 32316 32316 22322E 22322E 22330 2230 STD 23144 23144 SL182960 SL182960 9118 33214 33214 32316 32316 22322E 22322E 22330 2230 STD 23148 23148 SL182964 SL182964 9118 33214 32316 32316 22322E 22322E 22330 2230 STD 23148 23148 SL182964 SL182964 9118 33214 32316 32316 22322E 22322E 22330 22330 STD 23144 23144 SL182960 SL182964 9118 33214 32316 32316 22322E 22322E 22330 22330 STD 23148 23148 SL182964 SL182964 9118 33214 32316 32316 22322E 22322E 22330 22330 STD 23148 23148 SL182964 SL182964 9118 33214 22314E 22314E 22319E 22326 22326 22326 22334 22344 23344 24148 SL182964 SL182964 9126 22314E 22314E 22319E 22319E 22326 22326 22340 22340 22340 24060 24060 9126 22314E 22314E 22319E 22319E 22326 22326 22340 22340 24060 24060 9128 22316E 22316E 22310E 22320E 22328 22344 22344 24064 24064 9131 22317E 22317E 22317E 22322E 22324 22334 22344 22348 24072 24072		tag	0010	0_000	02000	0_000	02000	30.0	02010	52510	22310				32300	
9080 32309 32309 32311 32311 32315 32315 32321 32321 STD 23134 24134 23944 23944 23944 23944 9085 32309 32313 32311 32311 32315 32315 32321 32321 STD 23136 23136 23136 23948 23948 23948 9090 32212 32212 32314 32314 22318E 22318E 22324 22324 STD 23136 23136 SL182948 SL182948 SL182948 9095 32212 32212 32314 32314 22318E 22318E 22324 22324 STD 23136 23136 SL182948 SL182948 9100 33214 32316 32316 22320E 22320E 22328 STD 23140 23140 SL182952 SL182952 SL182952 9100 33214 33214 32316 32316 22320E 22320E 22328 STD 23140 23140 SL182952 SL182952 SL182952 9110 33214 33214 32316 32316 22320E 22320E 22328 STD 23144 23144 SL182956 SL182956 9110 33214 33214 32316 32316 22320E 22320E 22328 STD 23144 23144 SL182956 SL182956 9115 33214 33214 32316 32316 22322E 22322E 22330 22330 STD 23144 23144 SL182956 SL182960 9118 33214 33214 32316 32316 22322E 22322E 22330 22330 STD 23144 23148 SL182960 SL182964 9118 33214 32314 32316 32316 22322E 22322E 22330 22330 STD 23144 23148 SL182964 SL182964 9118 33214 32314 32316 32316 22322E 22322E 22330 22330 STD 23148 23148 SL182964 SL182964 9126 22314E 22314E 22319E 22319E 22326 22326 22340 22340 22340 24060 24060 9126 22314E 22314E 22319E 22319E 22326 22326 22344 22344 2345 24060 24060 9126 22316E 22316E 22310E 22320E 22328 22344 22344 24064 24064 9131 22317E 22317E 22317E 22322E 22324 22334 22348 22348 24072 24072		4	9075	32308	32308	32309	32309	32313	32313	32319	32319				23940	23940
9080 32309 32309 32311 32311 32315 32315 32321 32321 HD 24134 24134 24344 23948 23948 23948																
9085 32309 32311 32311 32315 32315 32321 32321 STD 23136 23136 23948 23948 23948		<u>e</u>	9080	32309	32309	32311	32311	32315	32315	32321	32321				23944	23944
9090 32212 32314 32314 32318 22318E 22318E 22324 22324 HD 24136 24138		allè	9085	32300	32300	32211	32211	32315	32315	32221	32221				230/10	23018
9090 32212 32314 32314 32318 22318E 22318E 22324 22324 HD 24136 24138		par	2000	JZJU8	02008	UZUII	JZJII	02010	02010	UZUZ 1	UZUZI	_			2J340	2JJ40
9095 32212 32212 32314 32314 22318E 22318E 22324 22324 22324 23338 23138 24138 24138 24138 24138 24138 3214 32314 32316 32316 22320E 22320E 22328 22328 STD 23140 23140 24140 SL182952		-	9090	32212	32212	32314	32314	22318E	22318E	22324	22324				SL182948	SL182948
9100 33214 32316 32316 22320E 22320E 22328 22328 STD 23140 23140 SL182952 S		}										Нυ				
9100 33214 32316 32316 22320E 22320E 22328 22328 STD 23140 24140 SL182952 SL182952 P105 33214 32316 32316 22320E 22320E 22320E 22328 22328 STD 23144 23144 SL182956 SL182956 P110 33214 32216 32216 22322E 22322E 22320 22320 22330 P105 33214 32216 32216 22322E 22322E 22320 22330 P105 33214 32216 32216 22322E 22322E 22330 22330 P105 23144 23144 SL182960 SL182960 P115 33214 32314 32316 32316 22322E 22322E 22330 22330 P105 23148 23148 SL182964 SL182964 P118 33214 32316 32316 22322E 22322E 22322E 22330 22330 P105 23148 23148 SL182964 SL182964 P118 33214 32316 32316 22322E 22322E 22324 22334 22334 23152 23152 9121 22314E 22314E 22319E 22319E 22326 22326 22340 22340 22406 24060 9126 22314E 22314E 22319E 22319E 22326 22326 22340 22340 22406 24060 9128 22316E 22316E 22320E 22320E 22328 22324 22344 22344 24064 24064 9131 22317E 22317E 22322E 22322E 22334 22334 22348 24072 24072			9095	32212	32212	32314	32314	22318E	22318E	22324	22324				SL182952	SL182952
9105 33214 3216 32316 22320E 22320E 22328 22328 HD 24140 24140 SL182952 SL1		ŀ	0400	20011	2224	20242	00010	00000=	00000=	00000	00000	STD			01.400050	01.400050
9105 33214 3216 32316 2232E 2232E 22328 22328 HD 24144 24144 24144 24144 9110 33214 33214 32216 32216 2232E 2232E 22330 22330 STD 23144 23144 24133 24133 SL182960 SL182960 9115 33214 33214 32316 32316 22322E 2232E 22330 22330 STD 23148 23148 SL182964 SL182964 9118 33214 33214 32316 32316 22322E 2232E 22332 22330 STD 23148 23148 SL182964 SL182964 9118 33214 32314 32316 32316 22322E 22322E 22334 22334 23352 23152 9121 22314E 22314E 22319E 22319E 22326 22326 22340 22340 224060 24060 9126 22314E 22314E 22319E 22319E 22326 22326 22340 22340 24060 24060 9128 22316E 22316E 22320E 22320E 22328 22328 22344 22344 24064 24064 9131 22317E 22317E 22312E 22322E 22334 22334 22348 24072 24072			9100	33214	33214	32376	32376	22320E	22320E	22328	22328	_			SL182952	SL182952
9110 33214 33214 32216 32216 22322E 22322E 22330 22330 STD 23144 2	ſ	٦	9105	33214	33214	32316	32316	22320F	22320F	22328	22328				SL182956	SL182956
9115 33214 32316 32316 22322E 22322E 22330 22330 STD 23148 23148 SL182964 SL182964 PD 24148 24148 SL182964 SL18												HD				
9115 33214 32316 32316 22322E 22322E 22330 22330 STD 23148 23148 SL182964 SL182964 9118 33214 32314 32316 32316 22322E 22322E 22334 22334 23152 23152 9121 22314E 22314E 22319E 22319E 22326 22326 22340 22340 224060 24060 9126 22314E 22314E 22319E 22319E 22326 22326 22340 22340 224060 24060 9128 22316E 22316E 22320E 22328 22328 22324 22344 22344 24064 24064 9131 22317E 22317E 22322E 22322E 22334 22334 22348 22348 24072 24072			9110	33214	33214	32216	32216	22322E	22322E	22330	22330				SL182960	SL182960
9115 33214 33214 32316 32316 22322E 22322E 22330 22330 22330 24148 24148 5L182964 5L182964 9118 33214 33214 32316 32316 22322E 2232E 22334 23152 23152 - - 9121 22314E 22319E 22319E 22326 22340 22340 24060 24060 - - 9126 22314E 22319E 22319E 22326 22326 22340 22400 24060 24060 - - 9128 22316E 22316E 22320E 22328 22328 22344 22404 24064 24064 - - 9131 22317E 22317E 22322E 22324 22348 22348 24072 24072 - -		}		_								STD				
9118 33214 33214 32316 32316 22322E 2232E 22334 23152 23152 - - 9121 22314E 22314E 22319E 22319E 22326 22340 22340 24060 24060 - - 9126 22314E 22314E 22319E 22319E 22326 22326 22340 22340 24060 24060 - - 9128 22316E 22316E 22320E 22320E 22328 22328 22344 24064 24064 - - 9131 22317E 22317E 22322E 22328 22334 22348 24072 24072 - -			9115	33214	33214	32316	32316	22322E	22322E	22330	22330				SL182964	SL182964
9121 22314E 22314E 22319E 22319E 22326 22326 22340 22340 24060 24060 - - 9126 22314E 22314E 22319E 22319E 22326 22326 22340 22340 24060 24060 - - 9128 22316E 22316E 22320E 22320E 22328 22328 22344 22344 24064 24064 - - 9131 22317E 22312E 22322E 22334 22334 22348 24072 24072 - -			9118	33214	33214	32316	32316	22322E	22322E	22334	22334	1			-	-
9128 22316E 22310E 22320E 22328 22328 22344 24064 24064 - - 9131 22317E 22312E 22322E 22334 22348 22348 24072 24072 - -				22314E	22314E	22319E	22319E	22326	22326	22340	22340		24060	24060	-	-
9131 22317E 22317E 22322E 22322E 22334 22334 22348 22348 24072 24072															-	-
		-													-	-
0.000 220112 220122122212 220221 22007 22070 22070 27012 27012 - -		}													_	
	L		0100	22011L	22011E	U-L	LLULLL	2200 4	22004	220 4 0	££040	1	27012	27012		-

Sumitomo Drive Technologies

Manuel d'utilisation PARAMAX 9



Tableau 33 Roulements des motoréducteurs



		arbre haute vitesse	
		côté opposé	côté moteur
roulements pour unité à 2 étages	9030	32019XU	32016XU
	9035	32019XU	32016XU
	9040	32019XU	32019XU
roulements pour unité à 3 étages	9030	32019XU	30215
	9035	32019XU	30215
	9040	32019XU	30215
	9050	32019XU	32019XU
	9055	32019XU	32019XU
	9060	32019XU	32019XU
	9070	30219U	32022XU
	9075	30219U	32022XU
roulements pour unité à 4 étages	9040	32019XU	30215
	9050	32019XU	30215
	9055	32019XU	30215
	9060	32019XU	30215
	9070	32019XU	32022XU
	9075	32019XU	32022XU
	9080	32019XU	32019XU
	9085	32019XU	32019XU


Les roulements pour l'arbre intermédiaire et les arbres de sortie sont les mêmes que sur le réducteur.

Les roulements pour les arbres parallèles sont les mêmes que sur le réducteur. Voir Section 14, pages 33, 34 et 35.

15. Emplacement de l'orifice de remplissage d'huile et de la bouchon de vidange

Horizontal

Orifice de remplissage d'huile (9015-9055)



Orifice de remplissage d'huile (9060-9136)





Fig. 33


Bouchon de vidange

Vertical



Bouchon de vidange (9090-9115) Fig. 34


Orifice de remplissage d'huile



Bouchon de vidange (9015-9085)

Debout

Orifice de remplissage d'huile (arbre perpendiculaire)






Fig. 35

16. Garantie

Le domaine d'application de la garantie de nos produits est limité à notre gamme de fabrication.

Durée de la garantie	La durée de la garantie sur les produits est de 18 mois à compter de la livraison usine ou vendeur, ou de 12 mois à partir de la mise en service.
Conditions de garantie	La garantie sur les motoréducteurs et réducteurs PARAMAX n'est valide que sous réserve que les produits soient correctement montés, branchés et raccordés aux équipements ou machines, qu'ils soient correctement entretenus suivant le Manuel d'utilisation et utilisés dans le but précisé dans le catalogue. Dans le cas où les produits sont montés, branchés, raccordés ou intégrés à un équipement ou des machines, le vendeur ne prendra pas en charge les frais de démontage et remontage des produits ou tous autres frais en résultant, et n'assumera pas le manque à gagner, les pertes de gains ou autres dommages accessoires ou consécutifs occasionnés par l'acheteur ou ses clients.
Exclusions de la garantie	La garantie n'est pas accordée : a) si le PARAMAX DRIVE n'est pas monté ou raccordé à d'autres unités conformément aux spéficiations, provoquant de ce fait des anomalies, b) si le PARAMAX DRIVE n'est pas entretenu, contrôlé et manipulé conformément aux spécifications, c) si le PARAMAX DRIVE n'est pas utilisé conformément aux spécifications, d) si le PARAMAX DRIVE a été modifié d'une quelconque manière par l'utilisateur, e) si le PARAMAX DRIVE subit des dommages dus au fait que l'utilisateur a raccordé une installation inappropriée au PARAMAX DRIVE, f) si le PARAMAX DRIVE est endommagé suite à l'utilisation de pièces défectueuses fournies par l'utilisateur ou dont l'intégration a été demandée par l'utilisateur,et non réalisée par le vendeur. g) si le PARAMAX DRIVE est endommagé suite à des séismes, incendies, inondations, intempéries ou autres cas de force majeure, h) si le PARAMAX DRIVE a été endommagé pour d'autres raisons que celles mentionnées ci-dessus et non imputables à Sumitomo Drive Technologies. i). pour la fatigue du matériel, l'usure normale ou la détérioration de la qualité de pièces telles que les roulements ou joints d'étanchéité. j) tous autres disfonctionnements, problèmes ou détériorations du produit non attribuables au vendeur.

Nous restons à votre entière disposition pour toute information supplémentaire.

Sumitomo Drive Technologies

SUMITOMO (SHI) CYCLO DRIVE GERMANY, GmbH

Postfach 62, 85227 Markt Indersdorf, Allemagne Tél.: +49 (0 81 36) 66-0

Fax.: +49 (0 81 36) 57 71 e-mail: marktind@sce-cyclo.com http://www.sumitomodriveeurope.com

SM-CYCLO France

65/75 Avenue Jean Mermoz F - 93120 La Courneuve Tel.: (01) 49 92 94 94

Fax: (01) 49 92 94 90

e-mail: france@sce-cyclo.com